Bedienungsanleitung



OctaMic XTC

The Professional's Multiformat Solution



SteadyClock[™]



Professioneller Mic/Line/Instrument Preamp 8-Kanal Mikrofon / Line AD-Wandler 4-Kanal Line/Phones DA-Wandler 8-Kanal Analog zu AES / ADAT Interface 64-Kanal MADI Interface ADAT / AES / MADI Format Konverter 24 Bit / 192 kHz Digital Audio MIDI Remote Control USB 2.0 Class Compliant



4

Allgemeines

1	E	inleitung	6
2	L	ieferumfang	6
3	ĸ	urzbeschreibung und Eigenschaften	6
4	Ir	betriebnahme – Quick Start	
	4.1	Bedienelemente - Anschlüsse - Anzeigen	7
	4.2	Quick Start	9
5	Z	ubehör	9
6	G	arantie	
7	A	nhang	

Bedienung und Betrieb

8	Be	edienelemente der Frontplatte	
	8.1	Kanal-Taster (Select)	14
	8.2	Drehgeber	14
	8.3	Menü-Taster	15
	8.4	Das Channel Menü	16
	8.5	Das Setup Menü	18
	8.5	5.1 Das Options Menü	18
	8.5	5.2 Das Setups Menü	20
	8.6	Clock	21
9	De	er Eingangskanal im Detail	
	9.1	Gain	22
	9.2	Phantomspeisung	22
	9.3	AutoSet	23
	9.4	Instrument / Line	23
10	Νι	itzung mehrerer Geräte mit MADI	
	10.1	Delay Compensation	24
	10.2	Compensation ID	25
11	Fe	rnsteuerung	
	11.1	MIDI	26
	11.2	MIDI über MADI	26
	11.3	Bedienung per TotalMix FX	26
	11.4	Software RME MIDI Remote	28

Eingänge und Ausgänge

12	Αι	naloge Eingänge / Ausgänge	
	12.1	Mic / Line In (XLR)	30
	12.2	Line In (TRS)	30
	12.3	Instrument In	30
	12.4	Phones / Line Out	31
13	Di	gitale Ein- und Ausgänge	
	13.1	AES / EBU	32
	13.2	ADAT Optical	33
	13.3	MADI	34
14	W	ord Clock	
	14.1	Wordclock Ein- und Ausgang	36
	14.2	Einsatz und Technik	37
	14.3	Verkabelung und Abschlusswiderstände	
15	Μ	DI	

Installation und Betrieb - Windows

16	Tr	eiber und Firmware	40
17	K	onfiguration des OctaMic XTC	
	17.1	Settingsdialog	41
	17.2	Option WDM Devices	42
	17.3	Clock Modi - Synchronisation	44
18	Be	etrieb und Bedienung	
	18.1	Wiedergabe	44
	18.2	DVD Playback (AC-3 / DTS)	45
	18.3	Multiclient-Betrieb	45
	18.4	Multiinterface-Betrieb	45
	18.5	ASIO	46
19	DI	GICheck Windows	46

Installation und Betrieb – Mac OS X

20	A	llgemeines	48
	20.1	Konfiguration des OctaMic XTC	48
	20.2	Clock Modi - Synchronisation	49
	20.3	Multiinterface-Betrieb	49
21	DI	GICheck Mac	49

Installation und Betrieb – iOS

22	Allgemeines	52
23	Systemvoraussetzungen	52
24	Setup	52
25	Unterstützte Eingänge und Ausgänge	

Technische Referenz

26 Technische Daten

	26.1	Analoger Teil	. 56
	26.2	Digitale Eingänge	. 57
	26.3	Digitale Ausgänge	. 58
	26.4	Digitaler Teil	. 58
	26.5	MIDI	. 58
	26.6	Allgemeines	. 59
	26.7	Firmware	. 59
	26.8	MADI User Bit Belegung	. 59
	26.9	Steckerbelegungen	.60
27	Те	chnischer Hintergrund	
	27.1	Begriffserklärungen	. 62
	27.2	Lock und SyncCheck	. 63
	27.3	Latenz und Monitoring	. 64
	27.4	USB Audio	.65
	27.5	DS – Double Speed	.66
	27.6	QS – Quad Speed	.66
	27.7	AES/EBU – SPDIF	.67
	27.8	Rauschabstand im DS- / QS-Betrieb	. 68
	27.9	MADI Basics	. 69
	27.10	SteadyClock	.70
28	Ble	ockschaltbild	.71
29	MI	DI Implementation OctaMic XTC	
	29.1	Basic SysEx Format	.72
	29.2	Message Types - Commands	.72
	29.3	Tabelle	.73

Wichtige Sicherheitshinweise



ACHTUNG! Gerät nicht öffnen - Gefahr durch Stromschlag

Das Gerät weist innen nicht isolierte, Spannung führende Teile auf. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



- Das Gerät muss geerdet sein niemals ohne Schutzkontakt betreiben
- Defekte Anschlussleitungen dürfen nicht verwendet werden
- Betrieb des Gerätes nur in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung
- Nur Sicherungen gleichen Typs verwenden



Um eine Gefährdung durch Feuer oder Stromschlag auszuschließen, das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen. Spritzwasser oder tropfende Flüssigkeiten dürfen nicht in das Gerät gelangen. Keine Gefäße mit Flüssigkeiten, z. B. Getränke oder Vasen, auf das Gerät stellen. Gefahr durch Kondensfeuchtigkeit - erst einschalten wenn sich das Gerät auf Raumtemperatur erwärmt hat.



Montage

Außenflächen des Gerätes können im Betrieb heiß werden - für ausreichende Luftzirkulation sorgen. Direkte Sonneneinstrahlung und die unmittelbare Nähe zu Wärmequellen vermeiden. Beim Einbau in ein Rack für ausreichende Luftzufuhr und Abstand zu anderen Geräten sorgen.



Bei Fremdeingriffen in das Gerät erlischt die Garantie. Nur vom Hersteller spezifiziertes Zubehör verwenden.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig. Sie enthält alle zum Einsatz des Gerätes nötigen Informationen.

Bedienungsanleitung



OctaMic XTC

Allgemeines

1. Einleitung

Der OctaMic XTC ist besonders vielseitig. Er bietet einen Hi-End 8-Kanal Mikrofonvorverstärker mit AD-Wandlung, der auch hochpegelige Linesignale und hochohmige Instrumente versteht. Eine 4-Kanal DA-Wandlung dient dem Monitoring und als digitaler Rückweg. Die digitalen Ausgänge ADAT, AES/EBU und MADI liegen auch als Eingänge vor, mit der Möglichkeit den XTC einzuschleifen, die digitalen Formate in andere umzuwandeln, oder auf diese zu verteilen. Im Class Compliant Modus arbeitet der XTC auch als USB-Audiointerface unter Windows und Mac OS X, und per Camera Connection Kit sogar am iPad. Letzteres ist besonders interessant, da der XTC mit sämtlichen analogen wie digitalen Schnittstellen ausgestattet das ideale Universal-Interface für diese Plattform darstellt, und dabei auch in Sachen Kanalzahl (24 In, 24 Out) mühelos die Spitze erklimmt.

2. Lieferumfang

Bitte überzeugen Sie sich vom vollständigen Lieferumfang des OctaMic XTC:

- OctaMic XTC
- Netzkabel
- Handbuch
- 1 optisches Kabel (TOSLINK), 2 m

3. Kurzbeschreibung und Eigenschaften

Der OctaMic XTC ist ein Full Range Hi-End Preamp und AD/DA-Konverter in Referenz-Qualität, mit voller Fernsteuerbarkeit. In einem Standard 19" Gehäuse mit 1 HE Höhe bietet das Gerät zahlreiche außergewöhnliche Merkmale, wie Intelligent Clock Control (ICC), SyncCheck, SteadyClock, QuickGain, AutoSet, MIDI over MADI, sowie Fernbedienung über USB, MADI und MIDI.

- 8 symmetrische XLR Mikrofon-Eingänge
- 4 TRS Line, 4 TS Instrumenten-Eingänge
- 85 dB Gain Range
- Analoger Eingangspegel von –53 dBu bis zu +32 dBu
- Hi-End Schaltungstechnik mit Relais und super-rauscharmem Mic Front-End
- Weiter Frequenzbereich (200 kHz) mit spezieller HF-Filterung im Eingang
- 2 unsymmetrische Stereo-Ausgänge Line/Phones
- Nahezu geräuschlose Gainänderung
- AutoSet: Automatische Gainreduzierung mit multipler Verlinkung
- Aktueller Gerätestatus auf 6 Speicherplätzen ablegbar
- Komplett fernbedienbar
- Wordclock Ein- und Ausgang
- SyncCheck prüft die Synchronität der Clocksignale
- MIDI I/O
- 4 x AES/EBU Out per D-Sub, 8 Kanäle @ 192 kHz
- 2 x ADAT Out, 8 Kanäle @ 96 kHz
- MADI I/O (64 Kanäle @ 48 kHz)

4. Inbetriebnahme - Quickstart

4.1 Bedienelemente - Anschlüsse - Anzeigen

Auf der Frontseite des OctaMic XTC befinden sich vier Kanaltaster, 32 Status-LEDs, zwei Stereo-Klinkenausgänge, vier Menütaster, ein grafisches Farbdisplay, und zwei Drehgeber mit Tastenfunktion.

Jeder Eingangskanal besitzt drei LEDs zur direkten Anzeige der Parameter PAD/INST, 48V und Signal. Über den **Kanaltaster** besteht Schnellzugriff auf die Gains der jeweiligen Eingangskanäle, die dann mit dem Drehgeber 1 und 2 sofort einstellbar sind. Im Display erscheinen auch zwei Level Meter zur exakten Anzeige der aktuellen Aussteuerung. Wird der Taster gedrückt gehalten erscheinen die im Bild zu sehenden Verbindungsstriche, welche den Stereo-Modus signalisieren. Die beiden Kanäle sind dann gemeinsam einstellbar.

Mic Gain 1/2			
Mic 1 Gain	AS	23	dB
			0
Mic 2 Gain	AS	35	dB 📗
			0
1			-48.2
2			-54.2
Ph1-4.5 Ph2 -	-12	INT	44.1

Eingang 1 bis 4 besitzen eine Dämpfungsfunktion für zu hohe Eingangspegel (PAD, -20 dB). Diese Einstellung befindet sich im Menü CHANNEL. Der Klinkeneingang in der XLR-Kombibuchse arbeitet wie der XLR-Eingang, ist aber um 9 dB unempfindlicher.

Der Klinkeneingang der Eingänge 5 bis 8 ist unsymmetrisch und hochohmig. Er dient zum Anschluss von Instrumenten, mit Umschaltung im jeweiligen Kanal des Menüs CHANNEL.

Der Taster **PHONES** erlaubt eine Einstellung des Phones-Ausgangspegels mit dem Drehgeber 1, sowie eine Einstellung der Signalquelle mittels Drehgeber 2. Phones 1/2 Volume ist während der Anzeige der Level Meter Übersicht über die Drehgeber 1 und 2 auch direkt verfügbar.

GROUPS zeigt den Gruppenbildschirm. Drehgeber 1 wechselt darin zwischen Group All und Group 1 bis 4. Drehgeber 2 verändert alle Gains der jeweiligen Gruppe gleichzeitig.

Über den Taster CHANNEL besteht Zugriff auf:

Pre Amp Gain	Einstellung der Verstärkung
AutoSet Gain	Automatische Gain-Reduzierung
Gain Group	Zuweisung zu einer von vier Gruppen
+48V	Phantomspeisung (nur für XLR)
PAD / Instrument	Eingangsdämpfung -20 dB / Umschaltung auf Klinkenbuchse
Phase Invert	Phasendrehung (180°)
Mute	Stummschaltung des Kanals

SETUP enthält verschiedene Optionen zur Konfiguration des Gerätes. Drehgeber 1 wechselt zwischen *Options* und *Setups*. Die Untermenüs in *Options*, *General Settings*, *Digital Routing*, *Clock* und *MIDI Sources*, sind per Drehgeber 2 zugänglich.

Ein weiterer Druck jeder dieser Tasten verlässt das Menü und zeigt die Level Meter Übersicht.

Acht Leuchtdioden sorgen im Bereich STATE für eine schnelle Übersicht. SYNC zeigt, ob die externen Signale Wordclock, AES, ADAT und MADI vorhanden und gültig sind. Im Bereich MIDI erfolgt eine Anzeige der eingehenden und ausgehenden Daten. CTRL I und CTRL O zeigen ein- und ausgehende Fernsteuerinformationen an, egal auf welchem Port. ALL I und ALL O signalisieren generelle MIDI Daten, ebenfalls von allen Ports. Eine genauere Anzeige der eingehenden Daten auf die Seite SETUP – *Options – MIDI Sources* (siehe Kapitel 8.5).

Auf der Rückseite des OctaMic XTC befinden sich acht analoge Eingänge, ein Netzanschluss, ein USB 2.0 Port, MIDI I/O, Wordclock I/O, MADI I/O, ADAT I/O und AES/EBU I/O.

BALANCED MICROPHONE / LINE INPUTS (XLR/TRS Kombibuchse): Acht symmetrische *Full Range* **Mic/Line/Inst Eingänge** mit vollen 85 dB Gain Range.

ADAT IN (TOSLINK): Optischer ADAT Eingang (Clock Synchronisation, Monitoring, Format-konvertierung).

ADAT OUT (TOSLINK): Zwei optische ADAT Ausgänge. Diese geben im S/MUX2-Betrieb volle 8 Kanäle bei 96 kHz aus, maximal 4 Kanäle bei 192 kHz.

WORD IN (BNC): Im Menü *Options - Clock* kann unter anderem der Eingang mit 75 Ohm terminiert werden.

WORD OUT (BNC): Standard Wordclockausgang.

MADI I/O optical: Standard MADI Ports optisch.

AES/EBU I/O (25-pol D-Sub): Die D-Sub Buchse enthält vier AES/EBU Ausgänge (AD-Signale, Formatkonvertierung) und vier AES/EBU Eingänge (Clock Synchronisation, Monitoring, Formatkonvertierung). Die 25-polige D-Sub Buchse ist nach dem weit verbreiteten Tascam Standard beschaltet (Pinbelegung siehe Kapitel 26.9). Die AES I/Os sind trafosymmetriert. Der Eingang ist hoch empfindlich, und akzeptiert daher alle üblichen Digitalquellen, auch SPDIF.



USB 2.0: Class Compliant Audio Interface und Firmware Update unter Windows und Mac OS X. iPad: Class Compliant Audio Interface per Camera Connection Kit.

MIDI I/O (5-pol DIN): MIDI Eingang und Ausgang über 5-polige DIN Buchse. Zur Fernsteuerung des OctaMic XTC und zur Übertragung von MIDI Daten über MADI oder USB.

Kaltgerätestecker für Netzanschluss. Das speziell für den OctaMic XTC entwickelte, interne Hi-Performance Schaltnetzteil arbeitet im Bereich 100 V bis 240 V AC. Es ist kurzschlusssicher, besitzt ein integriertes Netzfilter, regelt Netz-Spannungsschwankungen vollständig aus, und unterdrückt Netzstörungen.

4.2 Quick Start

Nach Anschluss aller Kabel und Einschalten des Gerätes beginnt die Konfiguration des Octa-Mic XTC im Menü SETUP – *Options* - *Clock*. Wählen Sie eine Clockquelle und eine Samplefrequenz.

Der nächste Schritt ist die GAIN-Einstellung. Dazu den Kanaltaster drücken und mit den Drehgebern neben dem Display die Verstärkung einstellen, die in den unteren Level Metern nicht zu einer Übersteuerung führt.

Den digitalen Ausgang, über den das gewandelte analoge Signal ausgegeben wird, definieren Sie in SETUP – *Options – Digital Routing*. Durch Drücken des Drehgebers 2 navigieren Sie in der Liste nach unten, z.B. auf ADAT Out. Durch Drehen des Drehgebers 2 lässt sich die Signalquelle des ADAT-Ausgangs nun auf Mic 1-8 einstellen (Default).

Der OctaMic XTC speichert dauerhaft alle vor dem Ausschalten des Gerätes aktiven Einstellungen, und lädt diese beim nächsten Einschalten automatisch. Der Speichervorgang erfolgt fünf Sekunden nach der letzten Änderung.

5. Zubehör

RME bietet diverses optionales Zubehör für den OctaMic XTC:

Artikelnummer	Beschreibung
OK0050	Optokabel, Toslink, 0,5 m
OK0100	Optokabel, Toslink, 1 m
OK0200	Optokabel, Toslink, 2 m
OK0300	Optokabel, Toslink, 3 m
OK0500	Optokabel, Toslink, 5 m
OK1000	Optokabel, Toslink, 10 m
MADI0.5S	MADI Optical Cable, Simplex, 0.5 m
MADI1S	MADI Optical Cable, Simplex, 1 m
MADI3D	MADI Optical Cable, Duplex, 3 m
MADI6D	MADI Optical Cable, Duplex, 6 m
MADI10D	MADI Optical Cable, Duplex, 10 m
MADI20D	MADI Optical Cable, Duplex, 20 m
MADI50D	MADI Optical Cable, Duplex, 50 m
MCD100	MADI Optical Multicore auf Trommel, 100 m
MCD150	MADI Optical Multicore auf Trommel, 150 m
MCD300	MADI Optical Multicore auf Trommel, 300 m
BO25MXLR4M4F1PRO	Digital Breakoutkabel Pro, AES/EBU 25-pol D-Sub auf 4 x XLR male + 4 x XLR female, 1m
BO25MXLR4M4F3PRO	dito, 3 m
BO25MXLR4M4F6PRO	dito, 6 m
BO25M25M1PRO	Digital D-Sub Kabel Pro, AES/EBU 25-pol D-Sub auf 25-pol D-Sub, 1m
BO25M25M3PRO	dito, 3m
BO25M25M6PRO	dito, 6m
BOB32	BOB-32, Universal Breakout Box, 19" 1 HE. Die professionelle digitale AES/EBU Breakout-Lösung

6. Garantie

Jeder OctaMic XTC wird von IMM einzeln geprüft und einer vollständigen Funktionskontrolle unterzogen. Die Verwendung ausschließlich hochwertigster Bauteile erlaubt eine Gewährung voller zwei Jahre Garantie. Als Garantienachweis dient der Kaufbeleg / Quittung.

Bitte wenden Sie sich im Falle eines Defektes an Ihren Händler. Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau oder unsachgemäße Behandlung entstanden sind, unterliegen nicht der Garantie, und sind daher bei Beseitigung kostenpflichtig.

Schadenersatzansprüche jeglicher Art, insbesondere von Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Eine Haftung über den Warenwert des OctaMic XTC hinaus ist ausgeschlossen. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Audio AG.

7. Anhang

RME News und viele Infos zu unseren Produkten finden Sie im Internet:

http://www.rme-audio.de

Vertrieb: Audio AG, Am Pfanderling 60, D-85778 Haimhausen

Hotline: Tel.: 0700 / 222 48 222 (12 ct / min.) Zeiten: Montag bis Mittwoch 12-17 Uhr, Donnerstag 13:30-18:30 Uhr, Freitag 12-15 Uhr Per E-Mail: support@rme-audio.de

Hersteller: IMM electronics GmbH, Leipziger Strasse 32, D-09648 Mittweida

Warenzeichen

Alle Warenzeichen und eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. RME, Hammerfall und DIGICheck sind eingetragene Marken von RME Intelligent Audio Solutions. SyncAlign, QuickGain, SyncCheck, SteadyClock und OctaMic XTC sind Warenzeichen von RME Intelligent Audio Solutions. Alesis und ADAT sind eingetragene Marken der Alesis Corp. ADAT optical ist ein Warenzeichen der Alesis Corp. S/MUX ist Copyright der Firma Sonorus. Microsoft und Windows sind registrierte Warenzeichen der Microsoft Corp. Apple, iPad und Mac OS sind registrierte Warenzeichen der Apple Inc.

Copyright © Matthias Carstens, 11/2016. Version 1.3

Alle Angaben in dieser Bedienungsanleitung sind sorgfältig geprüft, dennoch kann eine Garantie auf Korrektheit nicht übernommen werden. Eine Haftung von RME für unvollständige oder unkorrekte Angaben kann nicht erfolgen. Weitergabe und Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung und die Verwertung seines Inhalts sowie der zum Produkt gehörenden Software sind nur mit schriftlicher Erlaubnis von RME gestattet. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

CE Konformität

CE

Dieses Gerät wurde von einem Prüflabor getestet und erfüllt unter praxisgerechten Bedingungen die Normen zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (RL2004/108/EG), sowie die Rechtsvorschriften zur elektrischen Sicherheit nach der Niederspannungsrichtlinie (RL2006/95/EG).

RoHS

Dieses Produkt wurde bleifrei gelötet und erfüllt die Bedingungen der RoHS Direktive.

ISO 9001

Dieses Produkt wurde unter dem Qualitätsmanagement ISO 9001 hergestellt. Der Hersteller, IMM elektronics GmbH, ist darüber hinaus nach ISO 14001 (Umwelt) und ISO 13485 (Medizin-Produkte) zertifiziert.

Entsorgungshinweis

Nach der in den EU-Staaten geltenden Richtlinie RL2002/96/EG (WEEE – Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment – RL über Elektro- und Elektronikaltgeräte) ist dieses Produkt nach dem Gebrauch einer Wiederverwertung zuzuführen.

Sollte keine Möglichkeit einer geregelten Entsorgung von Elektronikschrott zur Verfügung stehen, kann das Recycling durch IMM electronics GmbH als Hersteller des OctaMic XTC erfolgen.



IMM electronics GmbH Leipziger Straße 32 D-09648 Mittweida.

Unfreie Sendungen werden nicht entgegengenommen.







OctaMic XTC

Bedienung und Betrieb

8. Bedienelemente der Frontplatte

8.1 Kanal-Taster (Select)

Die mit SELECT beschrifteten Kanal-Taster dienen der schnellen Auswahl und damit Einstellung des Gains. Nach Druck auf einen der 4 Taster erscheint im Display die Seite **Mic Gain** des jeweiligen Paares. Über die Drehgeber 1 und 2 lässt sich nun sofort der Gain einstellen. Diese Technik ergibt einen schnellen Sofortzugriff auf die wichtigsten Parameter des Gerätes, und spart 8 einzelne Drehgeber (Potis) auf der Frontplatte.

Aus dem gleichen Grund gibt es trotz des übersichtlichen Displays noch einzelne LEDs für Signal und Übersteuerung (zweifarbige SIG-LED). Weist ein Kanal zu hohe Verstärkung auf, drückt man genau dort wo diese zu sehen ist auf den Taster SELECT, und regelt dann mit Drehgeber 1 oder 2 den Gain herunter – blitzschnell und intuitiv.

Außer über die Gruppenfunktion können die typischen Paare (1/2, 3/4...) auch direkt gleichzeitig eingestellt werden. Dieser Link oder Ganging genannte Modus arbeitet relativ, das heißt unterschiedliche Gains bleiben relativ erhalten. Der Modus wird durch gedrückt halten des Tasters SELECT aktiviert, und im Display durch zwei Verbindungslinien zwischen den Drehgebersymbolen 1 und 2 signalisiert.

8.2 Drehgeber

Diese auch als Encoder bezeichneten Bauteile lassen sich sowohl drehen als auch drücken, haben also auch eine Taster-Funktion. Was sie jeweils bewirken wird klar im Display angezeigt. Generell verändert ein Drehen entweder den aktuellen Parameter, oder bewegt die Auswahlmaske (den Cursor) horizontal zu anderen Seiten. Über das Drücken der Drehgeber bewegt sich die Auswahlmaske vertikal, mit 1 nach oben und 2 nach unten, siehe die Pfeile im Display.

Auf den durch die Kanal-Taster aufgerufenen Gain-Seiten aktiviert ein Druck auf Drehgeber 1 und 2 die Funktion AutoSet, das AS im Display ändert sich von hellgrau zu schwarz (siehe Bild in Kapitel 4.1).

Dazu ein Beispiel. Taste SETUP drücken. Es erscheint die Seite Setups. Die 1 im Kreis rechts daneben zeigt an, dass durch Drehen weitere Seiten verfügbar sind, in diesem Fall gibt es noch *Options*. Setups selbst hat keine weiteren Unterseiten. Durch Drücken des Drehgebers 2 bewegt sich der Cursor nach unten, durch Drücken des Drehgebers 1 wieder nach oben. Auf dem jeweils ausgewählten Feld signalisiert die 2 rechts, dass der dortige Parameter durch Drehen mit dem Drehgeber 2 verändert werden kann.

Setups			
Load/Store all	Settings	*	
Setup Select	1		
		0	
Operation	Load	4	
Start	Press 1s		
Ph1 -10 Ph2 -10	INT 4-	4.1	

Auf der Seite Options gibt es weitere Unterseiten, daher wird auf den Unterseiten rechts jeweils eine 2 gezeigt. Durch Drehen des Drehgebers 2 gelangt man zu den Seiten *Clock*, *MIDI Sources*, *General Settings* und *Digital Routing*. Der Pfeil unter der 2 zeigt, dass durch Druck auf Drehgeber 2 der Cursor in die jeweilige Seite eintritt und sich dort dann Einstellungen verändern lassen.

8.3 Menü-Taster

Diese Taster links neben dem Display vereinfachen die Navigation, da sie bestimmte Bereiche direkt anspringen.

PHONES

Dieser Taster erlaubt eine Einstellung des Ausgangspegels *Phones 1* mit dem Drehgeber 1, sowie eine Einstellung der Signalquelle mittels Drehgeber 2. Ein erneuter Druck wechselt zu *Phones 2*.

Phones 1/2 Volume ist während der Anzeige der Level Meter Übersicht über die Drehgeber 1 und 2 auch direkt verfügbar, dann aber ohne Quellenauswahl.

Phone	is 1
Press 'Phone:	s' for Ph. 2
Volume	-8.5 dB
	• •
Source	ADAT 1
	-4.1
R	-2.5
Ph1-8.5 Ph2 -10	INT 44.1

GROUPS

Dieser Taster zeigt den Gruppenbildschirm. Drehgeber 1 wechselt darin zwischen *Group All* und *Group 1* bis *4*. Drehgeber 2 verändert alle Gains der jeweiligen Gruppe gleichzeitig. Ihr relativer Wert, also die Unterschiede zwischen den einzelnen Gains, bleiben erhalten.

Group All

Hier werden vorhandene Gruppenzuweisungen ignoriert und immer alle acht Kanäle beeinflusst.

Group 1 bis 4

Die nicht einer Gruppe zugewiesenen Kanäle sind links (Kanalnummer) und rechts (aktueller Gain) ausgegraut. Die Pegelanzeige ist jedoch für alle aktiv. Der OctaMic XTC hat 8 Kanäle, damit sind maximal 4 Gruppen à 2 Kanäle möglich. Die Gruppenzugehörigkeit lässt sich im Menü CHANNEL - *Gain Group* einstellen.

Durch ein Drücken des Drehgebers 2 wird die jeweilige Gruppe aktiviert, mit einem erneuten Druck die Funktion AutoSet (AS) für diese Gruppe aktiviert, und mit einem weiteren Druck beides wieder abgeschaltet.

CHANNEL

Dieser Taster bietet einen Zugriff auf die Einstellungen für die analogen Eingänge *Mic* 1 bis 8, sowie die analogen Ausgänge *Phones* 1 und 2.

SETUP

Direkter Zugriff auf *Setups* und *Options*, letzteres mit den Unterseiten *Clock*, *MIDI Sources*, *General Settings*, *MADI Settings* und *Digital Routing*. Screenshot auf der linken Seite (Kapitel 8.2).

Gain Group 1	0
1 0 0 7 8	+22 +22 +27 +27 +30 +0 +10 +10
Max. Gain ON/AS 30 di	B] ❷
Ph1 -10 Ph2 -10 INT 🕔	44.1

Mic 1		0
Settings		
Gain Group	1	*
+48 Volt	ON	
		0
PAD	OFF	Ŧ
Ph1-8.5 Ph2-10	INT 4	11

8.4 Das Channel Menü

Mic 1 bis 8, Settings, enthält folgende Einträge:

Pre Amp Gain

Einstellung der aktuellen Verstärkung. Einstellbar sind 0 dB und +10 bis +65 dB in Schritten von 1 dB.

AutoSet Gain

Gainreduzierung im Falle von Übersteuerung als automatischer Übersteuerungsschutz. **Auto-Set** versucht einen Headroom von 6 dB sicherzustellen. Pegel höher als -6 dBFS führen zu einer dauerhaften Reduzierung der Verstärkung. Zum Ausprobieren einfach eine hohe Verstärkung (Gain) einstellen und ein Eingangssignal anlegen. Der angezeigte Gain-Wert sinkt schnell bis eine passende Verstärkungseinstellung vorhanden ist. Obwohl AutoSet im XTC nicht exakt die gleiche Funktion wie im Micstasy bietet (extreme Übersteuerungen führen für Bruchteile einer Sekunde zu Verzerrungen, bevor der Pegel korrekt eingestellt ist), funktioniert es in realen Anwendungen sehr gut, und verhindert zuverlässig verzerrte Aufnahmen.

AutoSet lässt sich sowohl in CHANNEL, als auch auf den durch die Kanal-Taster aufgerufenen Gain-Seiten aktivieren: ein Druck auf Drehgeber 1 und 2 schaltet AutoSet ein, das AS im Display ändert sich von hellgrau zu schwarz.

Bei gruppierten Kanälen ist das Feld **AutoSet Gain** ausgegraut, die Aktivierung von AutoSet erfolgt dort im Gruppendialog.

Zur Vermeidung von Panoramaverschiebungen sollte AutoSet bei Stereo-Kanälen gekoppelt arbeiten, also Gainänderungen eines Kanals auch beim jeweils anderen einstellen. Diese Funktion ist Bestandteil der Gruppen, und arbeitet damit über bis zu 8 Kanäle. Ein Stereopaar Mic1/2 muss zur Nutzung der AutoSet-Link-Funktion also explizit als Gruppe definiert, und diese Gruppe auch aktiviert sein.

Mic 1				
Settings	3			
Pre Amp Gain	22.0 dB	*		
AutoSet Gain	OFF			
		<u></u>		
		9		
Gain Group	1	•		

Sobald AutoSet den Gain reduziert, also aktiv geworden ist, ändert sich die Farbe des im Display zu sehenden AS von schwarz zu blau.

Gain Group

Zuweisung zu einer von vier Gruppen, einstellbar auf None oder 1 bis 4.

+48V

Aktivierung der Phantomspeisung für Kondensatormikrofone oder spezielles Zubehör (Alva Test-Plug). Diese sollte nur bei Verwendung von Kondensatormikrofonen, die auf eine solche Speisung angewiesen sind, aktiviert werden, und nur im jeweiligen Kanal. Außerdem gilt die Regel: erst das Mikrofon anstecken, dann die Phantomspeisung einschalten. Der OctaMic XTC fährt diese weich hoch (Softstart). Wird das Mikrofon dagegen bei aktivierter Phantomspeisung angesteckt, kommt es zu einem Stromstoß, der zur Zerstörung der empfindlichen Mikrofoneingangsstufe führen kann.

Die Phantomspeisung wird nur an die XLR-Buchse angelegt, die innere Klinkenbuchse bleibt spannungsfrei.

PAD (Kanal 1-4)

Die Kanäle 1 bis 4 verfügen über ein PAD, eine Abschwächung des Signals um -20 dB direkt im Eingang. Dies verhindert eine Übersteuerung der Eingangsstufe bei hochpegeligen Line-Signalen. XLR- und Klinkenbuchse sind gleichzeitig aktiv, es ist keine Umschaltung notwendig. Ist PAD aktiv wird dies per LED auf der Front angezeigt.

Instrument (Kanal 5-8)

Die Kanäle 5 bis 8 verfügen über einen hochohmigen Instrumenteneingang. Dazu wird in dieser Funktion von der XLR- auf die Klinkenbuchse umgeschaltet, und der aktuelle Zustand per LED auf der Front angezeigt.

Phase Invert

Phasendrehung (180°). Nützlich zur Korrektur verpolter Mikrofone, oder zur absichtlichen Korrektur von Auslöschungen und Phasenfehlern.

Mute

Stummschaltung des Kanals. Ermöglich ein Ausblenden von Signalen ohne die Gain-Einstellung zu verändern.

Phones 1 und 2 enthält folgende Einträge:

Volume

Einstellung des Ausgangspegels von -64 dB bis +6 dB, in Schritten von 1 dB. Mute ist ebenfalls verfügbar.

Balance

Einstellbar von -1 (Links) über 0 (Mitte) bis +1 (Rechts).

Source

Auswahl der Signalquelle. Play 1/2 und 3/4 bezieht sich auf Software-Wiedergabe im Class Compliant Modus. Mic 1 bis 8 bewirkt ein Mono-Monitoring des jeweiligen Eingangs, Mic 1/2 bis 7/8 das Gleiche in Stereo. Mic 1-8S gibt alle 8 Eingangssignale gleichzeitig auf den Phones wieder. Es folgen Mono- und Stereo-Kanäle der digitalen Eingänge ADAT, AES und MADI.

Phones 1	0
Settings	
Mute	OFF
Phase Invert	OFF 🔺
Output Level	High
Ph1-8.5 Ph2 -10	INT 44.1

Mute

Stummschaltung des Phones-Ausgangs, ohne die Einstellung des Volumes zu verändern.

Phase Invert

Verfügbare Einstellungen sind Off, Both, Left und Right.

Output Level

Verfügbare Einstellungen sind Low und High.

8.5 Das Setup Menü

SETUP bietet verschiedene Optionen zur Konfiguration des Gerätes. Drehgeber 1 wechselt zwischen *Options* und *Setups*. Die Untermenüs in *Options*, *General Settings*, *Digital Routing*, *Clock* und *MIDI Sources*, sind per Drehgeber 2 zugänglich.

Ein weiterer Druck jeder dieser Tasten verlässt das Menü und zeigt die Level Meter Übersicht.

8.5.1 Das Options Menü

Die Seite Clock enthält folgende Einträge:

Clock Source

Einstellbar sind INT (Internal, Master), WCK (Wordclock), AES 1 bis 4, MADI und ADAT.

Sample Rate

Einstellbar sind 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96, 128, 176,4 und 192 kHz. Die Einstellung der Samplefrequenz ist auch im Slave-Modus, also bei externer Taktung über Word oder einen der digitalen Eingänge, notwendig. Nur bei AES ist es möglich die genaue Samplefrequenz zu bestimmen. Bei den anderen S/MUX-Formaten muss dem Gerät vom Benutzer mitgeteilt werden, ob es sich um Single Speed, Double Speed oder QuadSpeed handelt.

WCK Alw. Singl

Word Clock Always Single Speed, Einstellung On oder Off.

WCK Term.

Wordclock Terminierung für den Wordclock-Eingang - On oder Off.

Die Seite General Settings enthält folgende Einträge:

MIDI Device ID

Einstellbar von 0 bis 7.

MIDI Contr. Thru On oder Off.

LCD Contrast

Einstellbar von -20% bis +20%. Default ist 0 %.

SW-Version

Anzeige der aktuellen Software-Versionsnummer und deren Datum.

Options					
General Setti	ngs				
MIDI Device ID	C	1	٠		
MIDI Cont. Thru OFF					
			0		
			Ψ.		
LCD Contrast	0	%	Ŧ		



Die Seite MADI Settings enthält folgende Einträge:

Delay Comp.

Delay Compensation, einstellbar Off, Manual, Auto-ID, Auto-CA (Channel Assignment)

Compens. ID

Manuelle Einstellung der Compensation ID, von 1 bis 8. Ausgegraut wenn Auto-ID oder Auto-CA aktiv sind.

MADI Format

Einstellbar 56 oder 64 Kanäle.

MADI Frame

Einstellbar 48k oder 96k.

Diese Optionen werden in Kapitel 10 genauer erläutert.

Die Seite Digital Routing enthält folgende Einträge:

ADAT Out

Auswahl der Signalquelle des ADAT Ausgangs. Einstellbar sind Mic 1-8, ADAT In, AES In, MADI In in Achtergruppen, Playback 1-8, 5-12, 9-16,13-20, 17-24.

ADAT 2 Out

Siehe ADAT Out.

AES Out

Siehe ADAT Out.

MADI 1-8 etc

Siehe ADAT Out. Allen 8 Achtergruppen des MADI Ausgangs lassen sich die obigen Signalquellen frei zuordnen.

Options				
Digital Rout	ting			
MADI 1-8	Mic 1-8 🔺			
MADI 9-16	M 9-16			
MADI 17-24	M 17-24 💌			
Ph1-8 5 Ph2-10	INT AA 1			

Options

MADI Settings

Delay Comp.

Compens. ID

Madi Format

h1 -10 Ph2 -10

0

0

OFF

1

64 ch

44

INT

Recording

Die Eingänge 1 bis 8 sind der Aufnahme über USB (Class Compliant Mode) fest auf den Kanälen 1-8 zugeordnet. Der Class Compliant Modus des XTC stellt je 24 Kanäle Recording und Playback bereit, die Kanäle 9 bis 24 sind über das Menü frei zuweisbar:

Rec. 9-16

Einstellbar sind Mic 1-8, ADAT In, AES In, MADI In in Achtergruppen

Rec. 17-24

Einstellbar sind Mic 1-8, ADAT In, AES In, MADI In in Achtergruppen

Die Seite MIDI Sources enthält folgende Einträge:

Im unteren Teil der Anzeige zeigen fünf Felder durch Aufleuchten, an welchem Eingang MIDI Signale anliegen. DIN ist die hintere 5-polige Buchse, USB1/2 der jeweilige USB MIDI Port, wobei diese nur zur Verfügung stehen wenn auch eine USB-Verbindung besteht, und MADI, der dank RMEs MIDI over MADI Technologie auch MIDI von anderen Geräten empfangen kann.

Das Feld Contr. (Control) zeigt speziell MIDI-Fernbedienungsbefehle für den XTC an.

Control (Inp.)

Bestimmt, von welchem Eingang der XTC seine Fernsteuerbefehle erhält. Einstellbar sind USB1, USB2, MADI In, DIN In, Off.

USB MIDI 1 / USB MIDI 2

Bestimmt die Quelle der an den USB MIDI Port 1 oder 2 gesendeten Daten. Einstellbar sind USB1, USB2, MADI In, DIN In, Control, Off. Control bedeutet hier Antworten/Statusdaten vom Gerät.

MIDI DIN out

Bestimmt die Quelle der an den MIDI DIN Ausgang gesendeten Daten. Einstellbar sind USB1, USB2, MADI In, DIN In, Control, Off. Control bedeutet hier Antworten/Statusdaten vom Gerät.

MIDI ov. MADI

Bestimmt die Quelle der mittels MIDI over MADI an den MADI Ausgang gesendeten Daten. Einstellbar sind USB1, USB2, MADI In, DIN In, Control, Off. Control bedeutet hier Antworten/Statusdaten vom Gerät.

8.5.2 Das Setups Menü

Die Seite Setups, Load/Store all Settings, enthält folgende Einträge:

Setup Select

Einstellbar sind Speicherplätze 1 bis 6 und Factory (Werkseinstellung).

Operation

Auswahl der Funktionen Load und Store (Laden und Speichern).

Start

Press 1s. Das Drücken des Drehgebers 2 für mindestens 1 Sekunde löst die in Operation ausgewählte Funktion aus.

Setups					
Load/Store all Settings					
Setup Select 1					
	0				
Operation Load	٠				
Start Press 1s					
Ph1 -10 Ph2 -10 INT 44	1.1				



8.6 Clock

In *Options - Clock* wird Quelle und Frequenz des Gerätetaktes festgelegt. Clock Source bietet eines Auswahl der aktuellen Taktquelle: interne Clock oder externe Clock (WCK = Wordclock, AES 1 bis 4, MADI, ADAT). Mittels Sample Rate wird für interne, aber auch für externe Clock die Samplefrequenz konfiguriert.

WCK, AES 1-4, MADI, ADAT (Slave Mode)

Aktiviert den jeweiligen Eingang als Clock-Referenz. Bei nicht vorhandenem oder unbrauchbarem Signal wird die Anzeige der aktuellen Samplefrequenz rechts unten im Display kurz rot eingefärbt, danach wechselt das Gerät auf die interne Clock.

INT (Master Mode)

Aktiviert die interne Clock.

In der Einstellung INT (interne Clock) ist es zwingend erforderlich, dass der Datentakt des

speisenden Gerätes synchron zum OctaMic XTC ist. Dazu ist das externe Gerät über den Wordclock Out oder AES/ADAT/MADI Out des OctaMic XTC zu synchronisieren.

Der OctaMic XTC muss also Master sein, alle angeschlossenen Geräte dagegen Slave. Damit es in diesem Betriebsfall durch mangelhafte oder fehlende Synchronisation nicht zu Knacksern und Aussetzern kommt, prüft ein spezielles Verfahren namens *SyncCheck* die Synchronität der eingehenden Clocks mit der internen Clock des OctaMic XTC. Der Sync-Zustand wird - auch bei Nutzung externer Clocks - per blinkender (Fehler) oder konstant leuchtender (Ok) STATE-LED angezeigt.

Die Umstellung in Double und Quad Speed ist auch bei externer Clock (Slave) möglich. Soll der OctaMic XTC von 48 kHz Wordclock synchronisiert werden, aber mit 192 kHz arbeiten, einfach die Sample Rate auf den gewünschten Wert einstellen. Damit werden AD/DA-Wandlung und digitale Ausgänge auf die Frequenzbereiche Single Speed, Double Speed oder Quad Speed konfiguriert.

Single Speed

An allen Ausgängen wird ein Signal im Bereich 32 kHz bis 48 kHz ausgegeben.

DS (Double Speed)

An den AES-Ausgängen 1-8 steht ein Signal im Bereich 64 kHz bis 96 kHz. ADAT und MADI bleiben bei maximal 48 kHz mit Datenausgabe im Format S/MUX.

QS (Quad Speed)

An den AES-Ausgängen 1-8 steht ein Signal im Bereich 176.4 kHz bis 192 kHz. ADAT und MADI bleiben bei maximal 48 kHz mit Datenausgabe im Format S/MUX4. Daher stehen bei ADAT nur noch 4 Kanäle (2 pro optischem Ausgang) zur Verfügung.

9. Der Eingangskanal im Detail

9.1 Gain

Der **GAIN** des OctaMic XTC ist unabhängig pro Kanal in Schritten von 1 dB einstellbar. Die Verstärkungseinstellung geschieht digital, ist daher 100% reproduzierbar und sehr genau. Die Änderung der Verstärkung selbst findet aber auf analoger Ebene statt.

einstellbaren Der Bereich der Verstärkung beträgt 65 dB. Außerdem steht ein Abschwächer um 20 dB (PAD) zur Verfügung. Insgesamt steht ein Verstärkungsbereich von 85 dB zur Verfügung. Die TRS-Line Eingänge haben einen dazu um 9 dB verschobenen Pegelbereich. Der AD-Wandler im OctaMic XTC erreicht Vollaussteuerung schon bei -53 dBu (Gain 65 dB, XLR Eingang), aber auch erst bei +32 dBu (Gain 0 dB, PAD aktiv). Die Eingänge des OctaMic XTC sind daher sowohl vollwertiger Mikrofonals auch Line-Eingang.

Die Grafik rechts zeigt die Pegel und Verstärkungsverhältnisse im Überblick und im Verhältnis der verschiedenen Eingänge zueinander. Der Instrument-Eingang hat kein PAD, und einen Verstärkungsbereich von 55 dB.



XLR und TRS-Line haben einen Verstärkungsbereich von 55 dB in Schritten von 1 dB, sowie einen weiteren Schritt von 10 dB. Dazu kommt ein PAD von -20 dB bei XLR und -18 dB bei TRS-Line.

9.2 Phantomspeisung

Die LED **+48V** zeigt an, ob die Phantomspeisung für die XLR-Eingänge aktiviert wurde. Die Phantomspeisung sollte nur bei Verwendung von Kondensatormikrofonen, die auf eine solche Speisung angewiesen sind, aktiviert werden.

- Das An- und Abstecken von Mikrofonen bei eingeschalteter Phantomspeisung verursacht
- einen starken Impuls, der zur Zerstörung der Mikrofoneingangsstufe führen kann! Dieser
- Vorgang sollte daher bei abgeschalteter Phantomspeisung stattfinden.

Der OctaMic XTC fährt die Phantomspeisung in einer Sekunde weich von 0 auf 48 Volt hoch, was sowohl für das angeschlossene Mikrofon als auch den OctaMic XTC von Vorteil ist.

Die Phantomspeisung des OctaMic XTC ist kurzschlussfest. Bei maximaler Belastung auf acht Kanälen sinkt die Spannung im Netzteil nicht unter 47 Volt.

9.3 AutoSet

Einige Preamps enthalten Limiter, mit denen eine Übersteuerung - insbesondere des AD-Wandlers - vermieden werden soll. Eine solche Schaltung ist im OctaMic XTC nicht umsetzbar, da die hervorragenden technischen Daten des Mic-Frontends dahin wären.

Da der Gain des OctaMic XTC aber komplett digital kontrolliert wird, kann ihn das Gerät natürlich auch automatisch selbst einstellen. Damit ergibt sich ein Übersteuerungsschutz ohne jegliche Verschlechterung des Nutzsignals, da dieses keine zusätzliche Elektronik durchlaufen muss.

Da AutoSet als Übersteuerungsschutz und nicht als 'Kompressor' dient, gibt es keine automatische Gainerhöhung. AutoSet reduziert den Gain nur. Auch ist es problemlos möglich, bei aktivem AutoSet den Gain manuell zu verändern. Der aktuell maximal mögliche Wert ist jedoch nicht überschreitbar, da AutoSet schon während der manuellen Änderung die Eingabe in Echtzeit zurückstellt.

In der Praxis sind zwei Einsatzweisen denkbar:

- Die Gains aller Kanäle werden auf sehr hohe Werte gestellt (circa 60 dB). Es erfolgt dann ein Testdurchlauf mit maximalem akustischen Pegel. Danach wird AutoSet ausgeschaltet.
- Wie oben, AutoSet bleibt aber immer aktiv.

Für beide finden sich gute Argumente. Dank der problemlosen manuellen Nachkorrektur der gesetzten Werte ist der OctaMic XTC für alle Anwendungen bestens gerüstet.

AutoSet lässt sich sowohl in CHANNEL als auch auf den durch die Kanal-Taster aufgerufenen Gain-Seiten aktivieren: ein Druck auf Drehgeber 1 und 2 schaltet AutoSet ein, das AS im Display ändert sich von hellgrau zu schwarz.

Bei gruppierten Kanälen ist das Feld AutoSet Gain ausgegraut, die Aktivierung von AutoSet erfolgt dort im Gruppendialog.

Zur Vermeidung von Panoramaverschiebungen sollte AutoSet bei Stereo-Kanälen gekoppelt arbeiten, also Gainänderungen eines Kanals auch beim jeweils anderen einstellen. Diese Funktion ist Bestandteil der Gruppen, und arbeitet damit über bis zu 8 Kanäle. Ein Stereopaar Mic1/2 muss zur Nutzung der AutoSet-Link-Funktion also explizit als Gruppe definiert, und diese Gruppe auch aktiviert werden.

Sobald AutoSet den Gain reduziert, also aktiv geworden ist, ändert sich die Farbe des im Display zu sehenden AS von schwarz zu blau.

9.4 Instrument

Über den Instrument-Klinkeneingang der Kanäle 5 bis 8 lässt sich per 6,3 mm Klinkenstecker sowohl ein Line-Signal als auch ein Instrumentensignal einspeisen. Er ist für den Anschluss von Standard-Linequellen wie Keyboards, Mischpulten, Effektgeräten oder Consumer-Geräten bestens geeignet. Mit seiner hohen Eingangsimpedanz von 800 kOhm ist er auch ein perfekter Instrumenteneingang. Der maximale Eingangspegel beträgt +21 dBu unsymmetrisch. PAD steht hier nicht zur Verfügung.

10. Nutzung mehrerer Geräte mit MADI

Geräte wie der OctaMic XTC lassen sich per MADI seriell verbinden, und damit bis zu 64 Kanäle (z.B. bis zu 8 OctaMic XTC) über ein einziges MADI-Kabel übertragen. Im Menü *Digital Routing* lässt unter anderem sich einstellen, an welcher Stelle im 64-kanaligen MADI-Datenstrom der OctaMic XTC seine 8 Kanäle unterbringen soll.

Bei serieller Verkabelung mehrerer Geräte verursacht der MADI I/O jedes Gerätes eine Verzögerung um einige Samples. Das Problem dieses Versatzes löst die Funktion *Delay Compensation.* Die Einstellungen dazu befinden sich in SETUP – Options – MADI Settings.

10.1 Delay Compensation

Default: Off. Verfügbare Einstellungen: Off, Manual, Auto-ID, Auto-CA

Bei serieller Verkabelung mehrerer Geräte verursacht der MADI I/O jedes OctaMic XTC eine Verzögerung um 3 Samples. Demzufolge sind am MADI Ausgang des letzten Gerätes die Daten aller vorgeschalteten Geräte verzögert. Bei Double Speed erhöht sich die Verzögerung auf 6 Samples pro Gerät, bei Quad Speed auf 12.

Delay Compensation verzögert die Daten so, dass sie im Mehrgerätebetrieb zueinander samplesynchron sind.

Delay Compensation muss in jedem Gerät einzeln manuell aktiviert werden!

Die folgende Tabelle zeigt die Verzögerung in Samples für zwei bis acht seriell verkabelte Geräte. So sind bei Verwendung von vier OctaMic XTC die Daten des ersten Gerätes zum letzten Gerät um 9 Samples verzögert, die der Geräte 2 und 3 um jeweils 6 und 3 Samples. Bei Double Speed und Quad Speed erhöhen sich die Werte, wobei zu beachten ist, dass bei Double Speed nur maximal vier, bei Quad Speed nur maximal zwei OctaMic XTC per MADI seriell nutzbar sind.

Units	Delay	Delay DS	Delay QS	DC	DC DS	DC QS
2	3	6	12	21	18	12
3	6	12	-	21	18	-
4	9	18	-	21	18	-
5	12	-	-	21	-	-
6	15	-	-	21	-	-
7	18	-	-	21	-	-
8	21	-	-	21	-	-

21 Samples @ 48 kHz entsprechen 437 µs.

18 Samples @ 96 kHz entsprechen 187 μs.

12 Samples @ 192 kHz entsprechen 62,5 us.

Eingänge und Ausgänge werden unterschiedlich verzögert. Bei den Eingängen entspricht das Delay den in der Tabelle zu sehenden Werten. Bei mehreren Geräten in serieller Verkabelung werden die Eingangsdaten des zweiten Gerätes um 3 Samples, des dritten um 6 usw. verzögert Damit sind am Ende der Kette alle Eingänge wieder samplesynchron. Kapitel 13.3 zeigt ein erklärendes Diagramm dazu.

Delay Compensation im XTC arbeitet nicht nur mit den analogen Eingängen, sondern auch den digitalen. Werden z.B. an den ADAT-Eingängen zusätzliche AD-Wandler angeschlossen und in den MADI-Strom integriert, sind auch die ADAT-Eingänge mehrerer XTC zueinander sample-synchron.

Auch die analogen Ausgänge des XTC profitieren von der Delay Compensation. Aus technischen Gründen kommt es hier zu einem konstanten Delay um 21 Samples, egal wie viele Geräte seriell verbunden sind. Bei Double Speed sind es 18, bei Quad Speed 12 Samples. Dieser in den meisten Fällen etwas erhöhten Verzögerung steht der deutliche Vorteil der Samplesynchronität bei Nutzung aller analogen Ausgänge mehrerer Geräte gegenüber.

Manual

Bei dieser Einstellung wird im Eintrag *Compens. ID* (Compensation ID) ein Wert manuell vorgegeben. Der Wert muss der Position des Gerätes in der Kette entsprechen.

Auto-ID

Der OctaMic XTC erkennt, ob ein anderes Gerät vor ihm in der Kette liegt. Wenn nicht wird die ID 1 eingestellt, sonst entsprechend der vorgefundenen ID plus 1. Der Eintrag *Compens. ID* wird ausgegraut, da er nicht mehr manuell einstellbar ist.

Auto-CA

Die Option Auto Channel Assignment stellt das digitale Routing passend zur aktuellen ID ein. So wird beispielsweise beim dritten OctaMic XTC in einer Kette automatisch Kanal 17-24 des MADI-Datenstroms benutzt.

Dies ist die komfortabelste, schnellste und fehlerfreieste Art, mehrere Geräte in Reihe zu benutzen. Einfach bei allen Geräten *Delay Comp*. auf den Wert Auto-CA einstellen, im Display kurz die vergebenen IDs prüfen, und schon an nur einem MADI-Kabel alle Kanäle samplesynchron zusammen benutzen.

10.2 Compensation ID

Default: 1. Verfügbare Einstellungen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Mit der ID definiert sich im Modus Auto-CA die Achterguppe innerhalb des MADI Signals, die vom Gerät benutzt wird um seine Daten einzufügen:

ID 1: Kanäle 1-8	ID 2: Kanäle 9-16	ID 3: Kanäle 17-24
ID 4: Kanäle 25-32	ID 5: Kanäle 33-40	ID 6: Kanäle 41-48
ID 7: Kanäle 49-56	ID 8: Kanäle 57-64	

Auto-ID hilft bei der Nutzung weiterer OctaMic XTC, ADI-8 QS oder ADI-642 ein korrektes Setup zu erstellen. In bestimmten Fällen kann es sinnvoll sein die ID selbst festzulegen, z.B. wenn das erste MADI-Gerät in einer Kette den Auto ID Modus nicht unterstützt, oder die Achtergruppe absichtlich anders geroutet oder behandelt werden soll.

11. Fernsteuerung

11.1 MIDI

Der OctaMic XTC ist vollständig per MIDI fernbedienbar. Er reagiert auf spezielle SysEx-Kommandos, und sendet auf Anfrage den kompletten Gerätestatus. Jeder OctaMic XTC kann mit einer eigenen ID versehen werden (Menü *Options - General Settings*), so dass auch eine getrennte Fernsteuerung mehrerer Geräte über nur einen MIDI-Kanal möglich ist. Eine Beschreibung der MIDI-Befehle enthält Kapitel 29.

Im Menü *Options – MIDI Sources* lässt sich festlegen, von welchem Eingang das Gerät MIDI-Befehle empfängt: USB1, USB2, MADI In oder DIN In. Die Option OFF ist eine Sicherheitsfunktion, die ein unabsichtliches Verstellen des Gerätes durch MIDI-Signale verhindert.

Im gleichen Menü lässt sich auch festlegen, an welchen Ausgang die Antworten auf externe MIDI-Befehle gesendet werden. Alle MIDI-Ports des Gerätes, USB 1/2, DIN, und MADI, sind – auch gleichzeitig - als Control-Ausgang einstellbar.

Im Menü *General Settings* lässt sich zudem ein Durchschleifen des kompletten MIDI-Signals vom aktuellen Control-Eingang zum aktuellen Control-Ausgang aktivieren. Diese Option ist beispielsweise bei serieller MADI-Verkabelung notwendig, da Remote-Befehle sonst nur das erste Gerät in der MADI-Kette erreichen würden.

11.2 MIDI über MADI

MADI erlaubt die Übertragung von 64 Audio-Kanälen über lange Strecken mit nur einer einzigen Leitung. Und MIDI? Seien es Remote Control Befehle oder Sequencerdaten, in der Praxis wird man nicht mit einer reinen Audioleitung auskommen. Daher entwickelte RME die *MIDI over MADI* Technologie. Die MIDI-Daten werden unsichtbar in das MADI-Signal verwoben, und stehen über den MIDI-Ausgang eines weiteren OctaMic XTC oder anderen RME-MADI Gerätes am anderen Ende der MADI-Leitung wieder zur Verfügung.

Technisch gesehen enthält jeder einzelne MADI-Kanal diverse Zusatzbits, in denen sich verschiedene Informationen befinden (Channel Status). RME verwendet das normalerweise unbenutzte *User Bit* des Kanals 56 (Kanal 28 im Modus 96k Frame), um die MIDI-Daten unsichtbar in MADI zu übertragen, und dabei volle Kompatibilität zu gewährleisten.

Zur Fernsteuerung mehr als eines OctaMic XTC kann jedes Gerät eine eigene ID erhalten (Menü *Options - General Settings*), so dass auch eine getrennte Fernsteuerung mehrerer Geräte über nur einen MIDI-Kanal möglich ist.

11.3 Bedienung per TotalMix FX

Bei jedem mit TotalMix FX ausgestatteten RME Audiointerface lassen sich die wichtigsten Einstellungen des XTC (Gain, 48V, Phase, Mute, AutoSet) in den Eingangskanälen von TotalMix FX vornehmen. Die Fernsteuerung erfolgt über MIDI (DIN, USB oder MIDI over MADI).

In TotalMix FX ist dazu unter *Options – Settings - Aux Devices* der OctaMic XTC, der Audioweg (ADAT oder MADI) und die Device ID (Default: 0) einzustellen. In den Kanalsettings erscheinen nun die neuen Bedienelemente (z.B das Gain-Poti in einem ADAT-Kanal).

Am OctaMic XTC ist *Control* im Menü SETUP – *Options* – *MIDI Sources* auf den aktuell genutzten MIDI Ein- und Ausgang zu konfigurieren: Control (Inp.) auf DIN In, MIDI DIN Out auf Control.

Audiointerfaces mit MADI können stattdessen den virtuellen MIDI-Port (MIDI over MADI) nutzen, brauchen daher keine zusätzliche MIDI-Verkabelung.

Beispiel der Einstellungen in TotalMix FX und am OctaMic XTC für Remote über MADI mit einem UFX+ und zwei OctaMic XTC

MADI Verkabelung: vom UFX+ ausgehend (sogenannte Ringverkabelung):

- > UFX+ MADI Out → XTC1 MADI In
- > XTC1 MADI Out \rightarrow XTC2 MADI In (bei nur einem XTC: UFX+ MADI In)
- > XTC2 MADI Out \rightarrow UFX+ MADI In

Als Clock Source bietet sich für die XTCs MADI an (am Gerät einstellen), das UFX+ wird im Settingsdialog auf Clock Source Internal gestellt.

Empfohlene MADI-Parameter auf allen Geräten: 64 Kanäle, MADI Frame 96k.

Bei allen OctaMic XTC die Delay Kompensation auf *Auto-CA* stellen, alle angeschlossenen OctaMic XTC (1 bis maximal 8) ermitteln dann automatisch ihre Device ID. Andernfalls stellt man individuelle Device IDs manuell an den Geräten ein.

Auf allen OctaMic XTC die *MIDI Device ID* einstellen (0 bis 7). Jedes Gerät benötigt für die Fernsteuerung eine eigene, individuelle MIDI Device ID.

Auf allen XTC im Menü MIDI Sources die Fernsteuerung für MIDI over MADI einrichten:

- ➢ Control (Inp.) = MADI In
- ➢ USB MIDI 1 = OFF
- ➢ USB MIDI 2 = OFF
- MIDI DIN out = OFF
- MIDI ov. MADI = Control

In TotalMix FX unter Options / Settings / Aux. Devices folgende Einstellungen vornehmen:

Für den ersten XTC:

Device Settings

- Digital Channels: MADI 1 8
- Device: OctaMic XTC

MIDI Settings

- MIDI In: UFX MIDI Port 3 (= MADI optical)
- MIDI Out: UFX MIDI Port 3 (= MADI optical)
- Device ID: 0

Für den zweiten XTC:

Device Settings

- Digital Channels: MADI 9 16
- Device: OctaMic XTC

MIDI Settings

- MIDI In: UFX MIDI Port 3 (= MADI optical)
- MIDI Out: UFX MIDI Port 3 (= MADI optical)
- Device ID: 1

<u>Hinweis</u>: In TotalMix muss die Fernsteuerung für Auxiliary Devices *nicht* extra aktiviert werden (Options, Enable MIDI Control auf Off).

Die Integration in TotalMix FX bietet den Vorteil der Abspeicherung der wichtigsten Mic-Pre Einstellungen in Snapshots und Workspaces. Damit stehen diese immer direkt in TotalMix FX zur Verfügung.

11.4 Software RME MIDI Remote

MIDI Remote ist kostenlos auf der RME Website für Windows und Mac OS X herunterladbar. Es erlaubt eine Fernsteuerung und Statusabfrage aller XTC per Mausklick, über einen beliebigen MIDI-Port. Besonders interessant ist eine Nutzung mit MADI, welches eine direkte Kontrolle des XTC per MIDI over MADI erlaubt.

Der Vorteil der Software *MIDI Remote* gegenüber der Steuerung aus TotalMix FX heraus (Aux. Devices) besteht in einem Zugriff auf *sämtliche* Einstellungen des OctaMic XTC.

Kurzbeschreibung der Windows/Mac OS X Software MIDI Remote

Das Programm besitzt eine ausführliche englische Online-Hilfe (F1). Nach dem Start ist zuerst die Funktion **OctaMic XTC** im Menü **Functions** zu wählen (auch per F4 zugänglich).

Dann ist per **Options - MIDI I/O Setup** ein MIDI Ein- und Ausgang zu wählen.

Über den Befehl **Options – Start/Stop MIDI** I/O startet die Kommunikation mit dem XTC. In der obersten Zeile des Fensters wird der aktuelle Zustand angezeigt, wie gewählte ID, Online / No Response / Offline etc.

Über **Save Workspace as** lassen sich komplette Setups inklusive aller geöffneten Fenster speichern und jederzeit wieder laden.

Send Single Set of Data erlaubt eine Offline-Konfiguration des XTC mit einmaliger Übertragung der Einstellungen.

Eine globale Selektion erfolgt mit gedrückter Strg-Taste.

Alle Einstellungen sind direkt auf der Oberfläche verfügbar. Für alle Kanäle und Geräte lassen sich Namen vergeben.

Das Mehrfenster-Konzept erlaubt eine gleichzeitige Nutzung und Konfiguration nicht nur beliebig vieler XTC, sondern auch aller anderen unterstützen Geräte, selbst in gemischten Setups. Die Software MIDI Remote steuert auch RMEs ADI-8 QS, ADI-6432, ADI-648, ADI-642, die gesamte M-Serie, Micstasy, und die MADI Bridge.



<u>Hinweis</u>: Die Funktion Aux. Devices in TotalMix FX und MIDI Remote können nicht gleichzeitig zur Fernsteuerung benutzt werden.

Bedienungsanleitung



OctaMic XTC

Eingänge und Ausgänge

12. Analoge Eingänge / Ausgänge

12.1 Mic / Line In (XLR)

Der OctaMic XTC besitzt auf der Rückseite 8 symmetrische Full Range XLR-Eingänge. Die elektronische Eingangsschaltung arbeitet servosymmetrisch. Sie kann sowohl symmetrische als auch unsymmetrische Eingangssignale korrekt verarbeiten.

Bei Verwendung von unsymmetrischen Verbindungen sollte der Anschluss 3 (-) mit 1 (Masse) verbunden sein, da es sonst zu Störgeräuschen über den 'offenen' negativen Eingang der symmetrischen Eingangsstufe kommen kann.

Die Pinbelegung folgt internationalen Standards. Bei XLR ist Pin 2 + oder hot, Pin 3 – oder cold, Pin 1 ist Ground. Pin 1 ist direkt an der Buchse mit dem Gehäuse verbunden (AES48).

Der OctaMic XTC bietet eine einstellbare Verstärkung von -20 dB bis +65 dB. Dies entspricht einer Empfindlichkeit von +32 dBu bis hinunter zu -53 dBu, bezogen auf Vollaussteuerung des AD-Wandlers. Änderungen des Gains erfolgen in den meisten Fällen klickfrei, da die Verstärkungsänderung wenn möglich im Nulldurchgang des Signals erfolgt.

Die weich zuschaltbare, kurzschlussfeste Phantomspeisung (48 Volt) sorgt für einen professionellen Umgang mit Kondensatormikrofonen. Die Verwendung eines Hi-End Schaltkreises (PGA 2500) sowie eines vollständig symmetrischen Signalpfades garantiert herausragende Klangqualität, sensationell niedrigen Klirrfaktor, sowie maximalen Rauschabstand in allen Verstärkungseinstellungen.

Der Rauschabstand des OctaMic XTC ist aufgrund seiner Flexibilität nicht einfach festzulegen. Der EIN ist über einen besonders großen Verstärkungsbereich sehr hoch, und liegt bei typischen 127 dBu mit 150 Ohm Abschluss. Selbst mit einer Gain-Einstellung von 30, bei der Vollaussteuerung schon bei -18 dBu erreicht wird, liegt der EIN noch bei 122 dBu.

12.2 Line In (TRS)

Die Klinkenbuchsen der Eingänge 1-4 arbeiten als Line Eingänge, verglichen mit den XLR mit leicht höherer Eingangsimpedanz (6,6 kOhm) und fester Abschwächung um 9 dB. Dies hat keine Auswirkungen auf Rauschabstand oder Klirrfaktor. Auch die einstellbare Verstärkung umfasst weiterhin einen Bereich von 65 dB. Das PAD schwächt hier jedoch nur um 18 dB ab, so dass sich insgesamt eine Empfindlichkeit von +39 dBu bis hinunter zu -44 dBu für eine Vollaussteuerung des AD-Wandlers ergibt.

12.3 Instrument In

Der Hauptunterschied zwischen einem Line- und Instrumenteneingang ist dessen Eingangsimpedanz. Kanäle 5-8 bieten an der Klinkenbuchse eine Eingangsimpedanz von 800 kOhm, mit einer einstellbaren Verstärkung von +10 dB bis +65 dB. Dies entspricht einer Empfindlichkeit von +21 dBu bis hinunter zu -34 dBu, bezogen auf Vollaussteuerung des AD-Wandlers.

12.4 Phones / Line Out

Der OctaMic XTC besitzt auf der Frontseite zwei unsymmetrische Stereo-Klinkenausgänge. Die Ausgänge sind außerdem besonders niederohmig, und daher für den Einsatz mit Kopfhörern prädestiniert. Sie werden von einem hochwertigen DA-Wandler mit 118 dBA Rauschabstand gespeist. Zusätzlich stehen zwei diskret in Hardware realisierte Referenzpegel zur Verfügung. Im Menü CHANNEL – *Phones 1/2* lässt sich der Output Level zwischen High und Low wählen. High entspricht einem Ausgangspegel von +17 dBu bei 0 dBFS, Low einem Pegel von +4 dBV (+4,2 dBu). Die Ausgänge sind damit auch als hochwertige, jedoch unsymmetrische Line-Ausgänge nutzbar.

Die Einstellung des Ausgangspegels, sprich der Lautstärke, erfolgt direkt durch Drehen des Encoderknopfes 1 (Phones Kanal 1/2) oder 2 (Phones Kanal 3/4). Eine Veränderung der Monitor-Lautstärke an den beiden Stereo-Ausgängen ist daher sehr schnell möglich.

Bei Verwendung als Line-Ausgang ist im Allgemeinen ein Adapter von Stereo-Klinke auf zwei Mono-Klinken oder Cinchstecker erforderlich.

Die Belegung folgt internationalem Standard, der linke Kanal liegt auf der Spitze des Klinkensteckers, der rechte Kanal auf dem Ring.



13. Digitale Ein- und Ausgänge

13.1 AES/EBU

Auf der Rückseite des OctaMic XTC befinden sich 4 AES/EBU Ein- und Ausgänge in Form einer 25-poligen D-Sub Buchse mit Tascam Pinbelegung. Ein passendes digitales Breakoutkabel stellt 4 Male und 4 Female XLR bereit. Jeder Ein- und Ausgang ist trafosymmetriert, galvanisch getrennt, und kompatibel zu allen Geräten mit AES/EBU-Schnittstelle.

Die AES-Ausgänge geben normalerweise das gewandelte analoge Eingangssignal aus. Über das Menü *Digital Routing* lassen sich aber auch ADAT, USB, MADI und selbst AES als Quelle auswählen.

Digitalsignale im SPDIF oder AES/EBU Format beinhalten neben Audioinformationen auch eine Kennung (Channel Status) zur Übertragung weiterer Informationen. Die ausgangsseitige Kennung des OctaMic XTC wurde entsprechend AES3-1992 Amendment 4 implementiert:

- 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz je nach Samplefrequenz
- Audio use
- No Copyright, Copy permitted
- Format Professional
- Category General, Generation not indicated
- 2-Channel, No Emphasis
- Aux Bits Audio use, 24 Bit
- Origin: HDSP

Um Geräte mit koaxialer SPDIF-Schnittstelle an die Ausgänge des OctaMic XTC anzuschließen bedarf es eines Kabeladapters XLR/Cinch. Dazu werden die Pins 2 und 3 einer XLR-Kupplung einzeln mit den beiden Anschlüssen eines Cinch-Steckers verbunden. Die abschirmende Masse des Kabels ist nur an Pin 1 der XLR-Kupplung anzuschließen.



- Die meisten Consumergeräte mit Cinch-Eingängen (SPDIF) akzeptieren nur Signale mit
- dem Channel Status 'Consumer'. Das Adapterkabel wird eventuell nicht funktionieren.

Der OctaMic XTC unterstützt nur Single Wire, im Bereich 32 kHz bis 192 kHz: insgesamt 8 Kanäle, 2 Kanäle pro AES-Leitung. Die effektive Samplefrequenz entspricht dem Takt der AES-Leitung. Ist eine Konvertierung von/zu Single, Double und Quad Wire erforderlich, empfiehlt sich der RME ADI-192 DD, ein 8-kanaliger, universeller Sample Rate und Format Konverter.

Pinbelegung der D-Sub Buchse, Ausgänge

Signal	Out							
	1/2+	1/2-	3/4+	3/4-	5/6+	5/6-	7/8+	7/8-
D-Sub	18	6	4	17	15	3	1	14

GND liegt an den Pins 2, 5, 8, 11, 16, 19, 22, 25. Pin 13 bleibt frei.

Die auf der D-Sub Buchse vorhandenen Eingänge AES 1 bis 4 (Kanal 1-8) sind sowohl für Audio (*Digital Routing*), als auch als Clockquelle (*Clock*) nutzbar. Dank einer hochempfindlichen Eingangsstufe lässt sich unter Zuhilfenahme eines einfachen Kabeladapters (XLR/Cinch) auch SPDIF anlegen (siehe oben).

Pinbelegung der D-Sub Buchse, Eingänge

Signal	In							
	1/2+	1/2-	3/4+	3/4-	5/6+	5/6-	7/8+	7/8-
D-Sub	24	12	10	23	21	9	7	20

13.2 ADAT Optical

Der OctaMic XTC verfügt über zwei Ausgänge im ADAT optical Format. Diese geben normalerweise das gewandelte analoge Eingangssignal aus. Über das Menü *Digital Routing* lassen sich aber auch AES, USB, MADI und selbst ADAT als Quelle auswählen.

Im Single Speed Betrieb lassen sich über Digital Routing an beiden Ausgängen identische Audiodaten anlegen. Damit ist es möglich das 8-kanalige Ausgangssignal zu verteilen, also gleichzeitig an zwei verschiedene Geräte zu senden.

Im Betrieb mit Samplefrequenzen höher als 48 kHz wird der Eintrag ADAT 2 im Menü Digital Routing ausgegraut. Der OctaMic XTC ist dann im S/MUX-Modus, und gibt bei ADAT 2 das bei ADAT 1 eingestellte Quellsignal aus.

Da das physikalische Format ADAT optical nur bis 48 kHz spezifiziert ist, aktiviert der OctaMic XTC bei 88.2 und 96 kHz automatisch den Sample Split Modus (S/MUX), und verteilt die Daten eines Kanals auf jeweils zwei Ausgangskanäle. Die interne Frequenz bleibt jedoch bei 44.1/48 kHz. Daher ist in diesem Fall die Samplefrequenz am ADAT-Ausgang nur halb so hoch wie an den AES-Ausgängen. In der Praxis muss man sich um die Verteilung keinerlei Gedanken machen. 96 und 192 kHz-fähige ADAT-Hardware, wie beispielsweise alle aktuellen Digital-Interfaces von RME, rekombinieren die Daten vollautomatisch, und präsentieren sie dem Anwender und anderen Applikationen (DAW-Software etc.) als ganz normale einzelne Kanäle mit korrekter Double und Quad Speed Samplefrequenz.

Die ADAT Ausgänge stehen bis 192 kHz zur Verfügung, allerdings dann nur die Kanäle 1 bis 4.

Die ADAT optical Ausgänge des OctaMic XTC sind kompatibel zu allen Geräten mit einer solchen Schnittstelle. Der Anschluss erfolgt über handelsübliches TOSLINK Lichtleiterkabel.

ADAT 1 Out

Anschluss des ersten oder einzigen Gerätes welches ein ADAT Signal vom OctaMic XTC erhält. Übertragung der Kanäle 1 bis 8. Im Double Speed Modus Ausgabe der Kanäle 1 bis 4. Im Quad Speed Modus Ausgabe der Kanäle 1 und 2.

ADAT 2 Out

Im Single Speed Modus Ausgabe der per Digital Routing bei ADAT 2 eingestellten Kanäle. Im Double Speed Modus Ausgabe der Kanäle 5 bis 8 des bei ADAT 1 eingestellten Signals. Im Quad Speed Modus Ausgabe der Kanäle 3 und 4 des bei ADAT 1 eingestellten Signals.

13.3 MADI

Der optischen MADI I/O versieht den OctaMic XTC mit einem 64-kanaligen MADI Ein- und Ausgang. Auf welchen Kanälen der OctaMic XTC seine Daten ausgibt wird im Menü *Digital Routing* festgelegt (siehe Kapitel 8.5.1).

Der MADI Eingang dient als optionale Clockquelle (Menü Clock), als Quelle der analogen Ausgänge, aber auch als Durchschleifeingang. Da der OctaMic XTC nur 8 Kanäle belegt, schleift der MADI I/O bis zu 56 Kanäle durch, bei Abschaltung der Funktion sogar alle 64.

Auf dieser Basis arbeitet die serielle Kaskadierung der OctaMic XTC. Eingehende Daten werden 1:1 zum Ausgang durchgeschleift, nur ein Achterblock wird durch die Daten des OctaMic XTC ersetzt. Auf diese Weise lassen sich bis zu 8 OctaMic XTC per MADI seriell verkabeln. Am Ausgang des achten Gerätes stehen dann 64 Kanäle OctaMic XTC gebündelt in einer Leitung zur Verfügung. Der jeweils genutzte Achterblock wird entweder automatisch (Auto-CA) oder manuell (Compens. ID) im Menü *MADI Settings* festgelegt:

ID 1: Kanäle 1-8	ID 2: Kanäle 9-16	ID 3: Kanäle 17-24
ID 4: Kanäle 25-32	ID 5: Kanäle 33-40	ID 6: Kanäle 41-48
ID 7: Kanäle 49-56	ID 8: Kanäle 57-64	

Die Konfiguration des MADI-Ausgangssignals erfolgt ebenfalls im Menü *MADI Settings*. **MADI Format** stellt das Format auf 56 oder 64 Kanäle. Mit **MADI Frame** wird für den Betrieb bei 88,2 und 96 kHz das Format auf 48 K oder 96K Frame festgelegt. Samplefrequenzen höher als 48 kHz können auch mittels des normalen 48K Frames übertragen werden, allerdings ist dann keine automatische Erkennung der aktuellen Samplefrequenz möglich. Dazu dient der 96K Frame, der aber nicht von allen Geräten unterstützt wird.

Der OctaMic XTC ist auch über MADI fernsteuerbar. Gleichzeitig werden MIDI-Daten per MADI übertragen, siehe Kapitel 11.2.

Bei serieller Verkabelung verursacht der MADI I/O jedes OctaMic XTC eine Verzögerung um 3 Samples. Demzufolge sind im MADI Datenstrom des letzten Gerätes die Daten aller vorgeschalteten Geräte verzögert. Bei Double Speed erhöht sich die Verzögerung auf 6 Samples pro Gerät, bei Quad Speed auf 12 Samples.

Das Problem dieses Versatzes löst die Funktion *Delay Compensation*, siehe Kapitel 10.1. Sie verzögert die Daten so dass sie im Mehrgerätebetrieb zueinander samplesynchron sind. Die Grafik auf der nächsten Seite zeigt einen seriellen Aufbau mit HDSPe MADI Karte, drei OctaMic XTC und aktiver Delay Compensation mit automatischer Kanalzuweisung (Auto-CA).

Delay Compensation muss in jedem Gerät einzeln manuell aktiviert werden.



14. Word Clock

14.1 Wordclock Ein- und Ausgang

SteadyClock garantiert exzellentes Verhalten in allen Clock-Modi. Aufgrund der effizienten Jitterunterdrückung kann der OctaMic XTC jegliches Clocksignal säubern, auffrischen, und als Referenzclock am BNC-Ausgang bereitstellen (siehe auch Kapitel 18.10).

Eingang

Der galvanisch getrennte Wordclockeingang des OctaMic XTC ist aktiv, wenn in der Clock Sektion WCK gewählt wird. Das an der BNC-Buchse anliegende Signal kann Single, Double oder Quad Speed sein, der OctaMic XTC stellt sich automatisch darauf ein. Sobald ein gültiges Signal erkannt wird leuchtet die LED WCK konstant, ansonsten blinkt sie.

Dank RMEs *Signal Adaptation Circuit* arbeitet der Wordclockeingang selbst mit stark verformten, DC-behafteten, zu kleinen oder mit Überschwingern versehenen Signalen korrekt. Dank automatischer Signalzentrierung reichen prinzipiell schon 300 mV (0.3V) Eingangsspannung. Eine zusätzliche Hysterese verringert die Empfindlichkeit auf 1 V, so dass Über- und Unterschwinger sowie hochfrequente Störanteile keine Fehltriggerung auslösen können.

Der Wordclockeingang ist ab Werk hochohmig, also nicht terminiert. Über das Menü *Clock - WCK Term.*, kann eine interne Terminierung (75 Ohm) aktiviert werden.

Ausgang

Der Wordclockausgang des OctaMic XTC ist ständig aktiv, und stellt die gerade aktive Samplefrequenz als Wordclock bereit. Im Master-Modus entspricht die ausgegebene Wordclock fest der internen. In allen anderen Fällen ist die ausgegebene Frequenz identisch mit der am gerade gewählten Clock-Eingang anliegenden. Fällt das Clock-Signal aus schaltet der OctaMic XTC auf Interne Clock und stellt die zuletzt erkannte Samplefrequenz ein.

Nach Anwahl der Option *WCK Alw. Singl* im Menü *Clock* wird die Ausgangsfrequenz angepasst, so dass sie immer im Bereich 32 bis 48 kHz ist. Bei 96 kHz und 192 kHz Samplefrequenz wird also 48 kHz ausgegeben.

Das dem Gerät zugeführte Wordclocksignal kann auch über den Wordclockausgang weitergeschleift werden. Damit entfällt das sonst notwendige T-Stück, und der OctaMic XTC arbeitet wie ein *Signal Refresher*. Diese Anwendung wird ausdrücklich empfohlen, da

- Ein- und Ausgang phasenstarr sind und 0° Phasenlage aufweisen
- SteadyClock das Eingangsignal praktisch komplett von Jitter befreit
- der außergewöhnliche Eingang des OctaMic XTC (1 Vss statt üblichen 3 Vss Empfindlichkeit, DC Sperre, Signal Adaptation Circuit) zusammen mit SteadyClock eine sichere Funktion auch mit kritischsten Wordclocksignalen garantiert

Dank eines niederohmigen, aber kurzschlussfesten Ausganges liefert der OctaMic XTC an 75 Ohm 4 Vss. Bei fehlerhaftem Abschluss mit 2 x 75 Ohm (37.5 Ohm) werden immer noch 3.3 Vss ins Netz gespeist.
14.2 Einsatz und Technik

In der analogen Technik kann man beliebige Geräte beliebig miteinander verschalten, eine Synchronisation ist nicht erforderlich. Digital Audio jedoch ist einem Grundtakt, der Samplefrequenz, unterworfen. Das Signal kann nur korrekt weiterverarbeitet oder transportiert werden, wenn alle beteiligten Geräte dem gleichen Takt folgen. Ansonsten kommt es zu Fehlabtastungen des digitalen Signales. Verzerrungen, Knackgeräusche und Aussetzer sind die Folge.

AES/EBU, SPDIF, ADAT und MADI sind selbsttaktend, eine zusätzliche Wordclockleitung ist also prinzipiell nicht erforderlich. In der Praxis kommt es bei der gleichzeitigen Benutzung mehrerer Geräte jedoch zu Problemen. Beispielsweise kann die Selbsttaktung bei einer Schleifenverkabelung zusammenbrechen, wenn es innerhalb der Schleife keinen 'Master' (zentralen Taktgeber) gibt. Ausserdem muss die Clock aller Geräte synchron sein, was sich bei reinen Wiedergabegeräten wie einem CD-Player über die Selbsttaktung gar nicht realisieren lässt, da CD-Player keinen SPDIF-Eingang besitzen.

Der Bedarf an Synchronisation in einem Digital Studio wird daher durch das Anschließen an eine zentrale Synchronisationsquelle befriedigt. Beispielsweise arbeitet das Mischpult als Master und liefert an alle anderen Geräte ein Referenzsignal, die Wordclock. Das geht aber nur, wenn die anderen Geräte auch einen Wordclockeingang besitzen, also Slave-fähig sind. (Professionelle CD-Player besitzen daher einen Wordclockeingang). Dann werden alle Geräte synchron mit dem gleichen Takt versorgt und arbeiten problemlos miteinander.

Innerhalb eines digitalen Verbundes darf es nur einen Master geben!

Doch Wordclock ist nicht nur Allheilmittel, sondern bringt auch einige Nachteile mit sich. Eine Wordclock liefert statt des tatsächlich benötigten Taktes immer nur einen Bruchteil desselben. Beispiel SPDIF: 44.1 kHz Wordclock (ein einfaches Rechtecksignal mit exakt dieser Frequenz) muss innerhalb der Geräte mittels einer PLL um den Faktor 256 multipliziert werden (zu 11.2 MHz). Dieses Signal ersetzt dann das Taktsignal des Quarzoszillators. Großer Nachteil: Wegen der starken Multiplikation ist das Ersatz-Taktsignal stark schwankend, der Jitter erreicht mehrfach höhere Werte als der eines Quarzes.

Das Ende dieser Probleme verheißt die sogenannte Superclock mit der 256-fachen Wordclockfrequenz, was im Allgemeinen der internen Quarzfrequenz entspricht. Damit entfällt die PLL zur Taktrückgewinnung, das Signal wird direkt verwendet. Doch in der Praxis erweist sich Superclock als weitaus kritischer als Wordclock. Ein Rechtecksignal von mindestens 11 MHz an mehrere Geräte zu verteilen heißt mit Hochfrequenztechnologie zu kämpfen. Reflektionen, Kabelqualität, kapazitive Einflüsse - bei 44.1 kHz vernachlässigbare Faktoren, bei 11 MHz das Ende des Taktnetzwerkes. Zusätzlich ist zu bedenken, dass eine PLL nicht nur Jitter verursachen kann, sondern auch Störungen beseitigt, was an ihrer vergleichsweise langsamen Regelschleife liegt, die ab wenigen kHz wie ein Filter wirkt. Eine solche 'Entstörung' von sowohl Jitter als auch Rauschen fehlt der Superclock naturgemäß.

Das tatsächliche Ende dieser Probleme bietet die **SteadyClock**-Technologie des OctaMic XTC. Sie verbindet die Vorteile modernster und schnellster digitaler Technologie mit analoger Filtertechnik, und kann daher auch aus einer Wordclock von 44.1 kHz ein sehr jitterarmes Taktsignal von 22 MHz zurückgewinnen. Darüber hinaus wird sogar Jitter auf dem Eingangssignal stark bedämpft, so dass das rückgewonnene Taktsignal in der Praxis immer in höchster Qualität vorliegt.

14.3 Verkabelung und Abschlusswiderstände

Wordclock wird üblicherweise in Form eines Netzwerkes verteilt, also mit BNC-T-Adaptern weitergeleitet und mit BNC-Abschlusswiderständen terminiert. Als Verbindungskabel empfehlen sich fertig konfektionierte BNC-Kabel. Insgesamt handelt es sich um die gleiche Verkabelung wie sie auch bei Netzwerken in der Computertechnik üblich ist. Tatsächlich erhalten Sie entsprechendes Zubehör (T-Stücke, Abschlusswiderstände, Kabel) sowohl im Elektronik- als auch im Computerfachhandel, in letzterem aber üblicherweise in 50 Ohm Technik. Die für Wordclock verwendeten 75 Ohm stammen aus der Videotechnik (RG59).

Das Wordclocksignal entspricht idealerweise einem 5 Volt Rechteck mit der Frequenz der Samplerate, dessen Oberwellen bis weit über 500 kHz reichen. Sowohl die verwendeten Kabel als auch der Abschlusswiderstand am Ende der Verteilungskette sollten 75 Ohm betragen, um Spannungsabfall und Reflektionen zu vermeiden. Eine zu geringe Spannung führt zu einem Ausfall der Wordclock, und Reflektionen können Jitter oder ebenfalls einen Ausfall verursachen.

Leider befinden sich im Markt nach wie vor viele Geräte, selbst neuere Digitalmischpulte, die mit einem nur als unbefriedigend zu bezeichnenden Wordclockausgang ausgestattet sind. Wenn der Ausgang bei Abschluss mit 75 Ohm auf 3 Volt zusammenbricht, muss man damit rechnen, dass ein Gerät, dessen Eingang erst ab 2,8 Volt arbeitet, nach 3 Metern Kabel bereits nicht mehr funktioniert. Kein Wunder, dass das Wordclocknetzwerk in manchen Fällen nur ohne Abschlusswiderstand wegen des insgesamt höheren Pegels überhaupt arbeitet.

Im Idealfall sind alle Ausgänge Wordclock-liefernder Geräte niederohmig aufgebaut, alle Wordclockeingänge dagegen hochohmig, um das Signal auf der Kette nicht abzuschwächen. Doch auch hier gibt es negative Beispiele, wenn die 75 Ohm fest im Gerät eingebaut sind und sich nicht abschalten lassen. Damit wird oftmals das Netzwerk mit zwei mal 75 Ohm stark belastet, und der Anwender zum Kauf eines speziellen Wordclockverteilers gezwungen. Ein solches Gerät ist in größeren Studios allerdings grundsätzlich empfehlenswert.

Der Wordclockeingang des OctaMic XTC enthält einen schaltbaren Abschlusswiderstand, und ist damit für maximale Flexibilität ausgelegt. Soll ein vorschriftsmäßiger Abschluss erfolgen, weil er das letzte Glied in einer Kette mehrerer Geräte ist, ist im Menü *Clock* die Option *WCK Term.* zu aktivieren.

Befindet sich der OctaMic XTC dagegen innerhalb einer Kette von mit Wordclock versorgten Geräten, so wird das Wordclocksignal mittels T-Stück zugeführt, und an der anderen Seite des T-Stückes zum nächsten Gerät mit einem weiteren BNC-Kabel weitergeführt. Beim letzten Gerät der Kette erfolgt dann die Terminierung in Form eines T-Stücks und eines 75 Ohm Abschlusswiderstandes (kurzer BNC-Stecker). Bei Geräten mit schaltbarem Abschlusswiderstand entfallen T-Stück und Abschlusswiderstand.

Aufgrund der einzigartigen SteadyClock-Technologie des OctaMic XTC empfiehlt es sich,

- das Eingangssignal nicht mittels T-Stück weiterzuschleifen, sondern den Wordclockaus-
- gang des Gerätes zu benutzen. Das Eingangssignal wird in diesem Fall dank SteadyClock sowohl von Jitter befreit, als auch im Fehlerfalle gehalten.

15. MIDI

Der OctaMic XTC besitzt einen Standard MIDI Ein- und Ausgang in Form je einer 5-pol DIN Buchse. Der MIDI I/O dient:

- der Fernsteuerung des OctaMic XTC, siehe Kapitel 11.1
- der Übertragung von MIDI Daten und Fernsteuerbefehlen per MADI und USB

Bedienungsanleitung



OctaMic XTC

Installation und Betrieb – Windows

16. Treiber und Firmware

RME verbessert alle Treiber fortwährend. Laden Sie sich bitte den aktuellsten Treiber von der RME Website herunter: <u>http://rme.to/usb</u>, driver_madiface_win_09583.zip oder neuer. Nach dem Herunterladen und Entpacken der ZIP-Datei startet die Installation durch das Starten der *rmeinstaller.exe*. Nach der Treiberinstallation verbinden Sie den XTC per USB-Kabel mit dem Computer. Windows erkennt den **OctaMic XTC** und installiert dessen Treiber automatisch.

Nach einem Neustart erscheint in der Taskleiste das Symbol des Settingsdialogs. Windows versteckt dieses oft hinter dem Dreieck bzw. Aufwärtssymbol – ein Klick darauf erlaubt Zugriff und Konfiguration des Erscheinens.



Wie man den optimalen USB-Anschluss findet beschreibt Kapitel 27.4.

Treiber-Updates erfordern keine Entfernung des vorherigen Treibers. Der neue Treiber kann einfach über den vorherigen installiert werden.

Wird der OctaMic XTC nicht automatisch gefunden liegt ein Fehler vor. Mögliche Ursachen:

- Der OctaMic XTC ist nicht eingeschaltet
- Der USB-Port ist im System nicht aktiv (im Gerätemanager prüfen)
- Das USB-Kabel ist gar nicht oder nicht korrekt eingesteckt

De-installation der Treiber

Eine Deinstallation der Treiberdateien ist nicht notwendig. Dank vollständiger Plug & Play Unterstützung werden die Treiber nach Entfernen der Hardware nicht mehr geladen.

Leider gilt dies jedoch nicht für den Autostart-Eintrag des Settingsdialogs, sowie die Registrierung des ASIO-Treibers. Diese Einträge lassen sich aber über eine Software Deinstallationsanweisung aus der Registry entfernen. Sie befindet sich wie alle Deinstallationseinträge in der *Systemsteuerung, Programme und Funktionen.* Klicken Sie hier auf den Eintrag 'RME MADIface', dann *Deinstallieren.*

Firmware Update

Der OctaMic XTC erhält eventuell erweiterte Funktionen oder Fehlerkorrekturen über ein Firmware Update (aktuell v47). Dieses wäre auf der RME Webseite, Sektion Downloads, USB, erhältlich. Nach dem Herunterladen der Datei ist das gezippte Archiv zu entpacken.

Das Flash Update Tool aktualisiert die Firmware des OctaMic XTC auf die jeweils neueste Version. Unter Windows erfordert es einen installierten Treiber der MADIface Serie, der sich auf der gleichen Download-Seite befindet.

Nach dem Start des FUT zeigt es zunächst die aktuelle Version der Firmware des XTC, und ob diese aktualisiert werden sollte. Wenn ja, dann einfach den Knopf 'Update' drücken. Ein Balken zeigt den Fortschritt des Updates und das Ende des Flash-Vorganges an (Verify Ok).

Nach dem Update muss der XTC durch kurzzeitiges Ausschalten resettet werden.

Sollte das Flashen unerwartet fehlschlagen wird ab dem nächsten Neustart das Not-BIOS des Gerätes benutzt, es bleibt also funktionsfähig. Das Flashen kann dann erneut versucht werden.

17. Konfiguration des OctaMic XTC

17.1 Settingsdialog

Die Konfiguration des XTC erfolgt normalerweise direkt am Gerät. Bei Betrieb mit ASIO lassen sich Samplefrequenz und Puffergröße (Latenz) über einen eigenen Settingsdialog einstellen. Er öffnet sich nach Klick auf das Feuersymbol rechts unten in der Taskleiste.

Einstellungen im Settingsdialog werden in Echtzeit übernommen, sind ohne Klick auf OK oder das Schließen der Dialogbox aktiv.



Veränderungen an den Settings sollten aber möglichst nicht während laufender Wiedergabe oder Aufnahme erfolgen, da es sonst zu Störungen kommen kann. Zu beachten ist auch, dass manche Programme selbst im Modus 'Stop' das Aufnahme- und Wiedergabegerät geöffnet halten, und deshalb die neuen Einstellungen nicht immer sofort wirksam werden.

Buffer Size

Die Einstellung der *Buffer Size* (Puffergröße) bestimmt unter ASIO und WDM sowohl die Latenz zwischen eingehenden und ausgehenden Daten, als auch die Betriebssicherheit des Systems.

USB Diagnosis zeigt spezifische USB-Übertragungsfehler (CRC5, normal 0) und allgemeine Fehler. Erkennt das Gerät einen Aufnahmeoder Wiedergabefehler ist die Anzeige ungleich 0. Ein Audio-Reset erfolgt automatisch. Die Anzeige wird beim Start einer Aufnahme/Wiedergabe auf Null gesetzt.

Sample Rate

Setzt die aktuell verwendete Samplefrequenz. Bietet eine zentrale und komfortable Möglichkeit, die Samplefrequenz aller WDM-Devices auf den gewünschten Wert zu stellen, denn seit Vista ist dies nicht mehr über das Audioprogramm möglich. Ein ASIO-Programm kann die Samplefrequenz jedoch wie bisher selbst setzen.

MADIface Series Settings	?	×
OctaMic XTC (1) About		
Buffer Size (Latency) 64 Samples VSB Diagnosis - 101- 0 crc5 / 0.4 min		
Sample Rate 48000 Hz		
WDM Devices Configure 1 Stereo		•
		rashan (
	ADD	rechen

Bei laufender Wiedergabe/Aufnahme ist die Auswahl ausgegraut, eine Änderung nicht möglich.

Auf der Registerkarte **About** sind die aktuelle Treiberversion, die Firmwareversion und zwei weitere Optionen zu sehen:

Lock Registry

Default: Off. Verhindert Änderungen an den in der Registry gespeicherten Einstellungen des Settingsdialogs per Passwort. Alle Einstellungen sind weiter temporär änderbar. Da bei einem Neustart des Rechners immer die Einstellungen aus der Registry geladen werden kann so auf einfache Weise ein definierter Ausgangszustand des OctaMic XTC erzeugt werden.

Enable MMCSS for ASIO

Aktiviert eine höhere Priorität des ASIO Treiber-Threads. Hinweis: Das Aktivieren dieser Option scheint derzeit nur bei höherer Last mit aktuellem Cubase/Nuendo sinnvoll zu sein. Bei anderen Programmen kann sich die Performance verschlechtern. Die Umschaltung wird nach einem Reset des ASIO-Treibers aktiv, daher lässt sich schnell und einfach testen, welche Einstellung besser funktioniert.

17.2 Option WDM Devices

Das Feld WDM Devices besitzt einen Knopf der einen Dialog zur Konfiguration öffnet, eine Statusanzeige mit der Anzahl der aktuell aktivierten WDM Devices, und eine Listbox um zwischen *Stereo* oder *Multi-Channel* Devices zu wechseln.

Die Zahl repräsentiert sowohl Aufnahme- als auch Playback-Devices. '1' bedeutet also ein Ein- und ein Ausgangsdevice.

Das Bild rechts zeigt die Stereo WDM Devices des XTC. Hier wurde nur Ausgang 1/2 aktiviert. Es sind beliebig viele aktivierbar. Es können auch nur Devices weiter hinten in der Kanalliste aktiviert werden. Beispielsweise erfordert eine Systemwiedergabe über Ausgang 9/10 nicht, dass auch die davor liegenden 4 Stereodevices aktiviert sind. Nur Ausgang 9/10 wird im System erscheinen.

Die Option *All* dient dem schnellen Markieren und Demarkieren aller Devices.

Das Aktivieren aller 12 Stereodevices kann temporäre Effekte wie Einfrieren und ,reagiert nicht' verursachen. Es sollten nur die wirklich benötigten Devices aktiviert sein.

WDM Device Configuration		?	×
WDM Devices Speaker			
Device Name XTC (1-8) XTC (9-16) XTC (17-24)	M All		
	ОК	Abbre	chen

WDM Device Configuration		?	×
WDM Devices Speaker			1
Device Name ✓ XTC (1+2) ↓ XTC (3+4) ↓ XTC (5+6) ↓ XTC (7+8) ↓ XTC (9+10) ↓ XTC (19+10) ↓ XTC (11+12) ↓ XTC (13+14) ↓ XTC (15+16) ↓ XTC (17+18) ↓ XTC (21+22) ↓ XTC (23+24)	M All		
	ок	Abbreck	nen

Der Screenshot links zeigt die Multichannel WDM Devices des XTC nach Auswahl der Option 'Multi-Channel' im Feld WDM Devices und Klick auf den Knopf *WDM Configure*. In diesem Beispiel ist das Device *1 bis 8* aktiviert.

Ein Multichannel WDM Device erlaubt eine Mehrkanal-Wiedergabe mit spezialisierter Software, als auch Surround Sound von DVD oder Blu-Ray Player Software.

Bitte beachten Sie, dass eine Surround-Konfiguration des WDM Device im Kontrollfeld Sound die Eigenschaft Lautsprecher erfordert. Siehe nächste Seite.

Die Option *All* dient wiederum dem schnellen Markieren und Demarkieren aller Devices.

Ein Klick auf den Reiter *Speaker* präsentiert eine Liste aller aktuell aktivierten WDM Devices. Jedes kann die Eigenschaft Speaker/Lautsprecher bekommen.

Bitte beachten Sie, dass die Zuweisung der Eigenschaft Speaker zu mehreren Devices normalerweise keinen Sinn macht, da die Lautsprecher von Windows weder nummeriert noch umbenannt werden, es also unmöglich ist sie zu unterscheiden.

Nach dem Verlassen des Dialogs mit OK werden die Devices neu geladen, so dass Windows ihre neuen Eigenschaften erkennt. Im Kontrollfeld Sound lassen sich nun beliebige Surround-Modi konfigurieren, von Stereo bis 7.1, nach Anwahl des Wiedergabegeräts und Klick auf Konfigurieren.

WDM Device Configuration	?	×
WDM Devices Speaker		
ОК	At	obrechen



17.3 Clock Modi - Synchronisation

In der digitalen Welt sind Geräte immer Master (Taktgeber) oder Slave (Taktempfänger). Bei der Zusammenschaltung mehrerer Geräte muss es immer einen Master geben.

Innerhalb eines digitalen Verbundes darf es nur einen Master geben! Ist beim OctaMic XTC der Clock Mode 'Internal' aktiv, muss das extern angeschlossene Gerät Slave sein.

In der täglichen Studiopraxis ist die Definition einer Clock-Referenz unverzichtbar. RMEs exklusive **SyncCheck** Technologie dient der einfachen Prüfung und Anzeige der aktuellen Clock-Situation. Im State Overview zeigt die Spalte SYNC für alle digitalen Eingänge getrennt an, ob ein gültiges Signal anliegt (No Lock, Lock), oder ob ein gültiges *und* synchrones Signal anliegt (Sync). Siehe Kapitel 27.2.

Da der XTC unter WDM die Samplefrequenz selbst vorgibt bzw. vorgeben muss, kann es bei externer Clock zu dem im Bild

-Sample Rate-			
	44100 Hz	~	Current 48000 Hz

dargestellten Fehler kommen. Ein AES, ADAT oder MADI-Signal mit 48 kHz dient als Sync-Referenz, aber Windows Audio wurde zuvor mit 44100 Hz gestartet. Die rote Färbung der Beschriftung Sample Rate macht deutlich, dass hier 48 kHz eingestellt werden sollte.

18. Betrieb und Bedienung

18.1 Wiedergabe

Zuerst ist der OctaMic XTC als ausgebendes Gerät in der jeweiligen Software einzustellen. Übliche Bezeichnungen sind *Playback Device, Device, Audiogerät* etc., meist unter *Optionen, Vorgaben* oder *Preferences* zu finden.

Mehr oder größere Puffer in der Applikation (WDM) oder dem RME Settingsdialog (ASIO) ergeben eine höhere Störsicherheit, aber auch eine größere Verzögerung bis zur Ausgabe der Daten.

<u>Hinweis</u>: Seit Vista ist es der Applikation unter WDM nicht mehr möglich die Samplefrequenz zu bestimmen. Der MADIface Serie Treiber enthält daher eine Möglichkeit, die Samplefrequenz zentral für alle WDM-Devices im Settingsdialog einzustellen. Siehe Kapitel 17.1.

18.2 DVD Playback (AC-3/DTS)

AC-3 / DTS

Populäre DVD Software Player können ihren Audio Datenstrom über den OctaMic XTC an jeden AC-3/DTS fähigen Receiver senden.

Die Samplefrequenz muss im OctaMic XTC auf 48 kHz gestellt werden, da die Software sonst nur einen analogen 2-Kanal Downmix via SPDIF ausgibt.

In manchen Fällen muss das Wiedergabegerät des OctaMic XTC als *Standard* in > *Systemsteuerung /Sound /Wiedergabe* < gesetzt sein, damit die Software es erkennt.

In den Audio-Eigenschaften der DVD-Software steht nun die Option 'SPDIF Out' oder ähnlich zur Verfügung. Wird diese angewählt, spielt die Software das undekodierte digitale Mehrkanalsignal über den AES-, ADAT oder MADI-Ausgang des OctaMic XTC ab.

Achtung: Dieses 'SPDIF'-Signal klingt wie zerhacktes Rauschen bei maximalem Pegel.

Multi-channel

PowerDVD und WinDVD können auch als Software-Decoder arbeiten, und den mehrkanaligen Datenstrom einer DVD direkt auf die analogen und digitalen Ausgänge des OctaMic XTC ausgeben. Damit dies funktioniert, ist das WDM Wiedergabegerät 'Lautsprecher' des OctaMic XTC unter >*Systemsteuerung/ Sound/ Wiedergabe* < als *Standard* auszuwählen. Außerdem ist unter >*Konfigurieren* < das Lautsprechersetup von *Stereo* auf *5.1 Surround* zu ändern.

In den Audio-Eigenschaften der abspielenden Software stehen nun mehrere Mehrkanal-Wiedergabemodi zur Verfügung. Werden diese angewählt, spielt die Software das dekodierte analoge Mehrkanalsignal über den OctaMic XTC ab. Nicht bei jeder Software ist das Setzen des Lautsprechers im Sound-Fenster notwendig.

18.3 Multiclient-Betrieb

RME Audio Interfaces unterstützen Multiclient-Betrieb, also eine Nutzung mehrerer Programme gleichzeitig. Die Formate ASIO und WDM lassen sich sogar auf den gleichen Wiedergabekanälen gleichzeitig nutzen. Da WDM über eine Samplerate Conversion in Echtzeit verfügt, ASIO jedoch nicht, müssen alle beteiligten ASIO-Programme die gleiche Samplefrequenz benutzen.

Die Eingänge lassen sich bei WDM und ASIO gleichzeitig von beliebig vielen Programmen nutzen, da der Treiber die eingehenden Daten allen Programmen parallel zur Verfügung stellt.

Eine Besonderheit stellt RMEs Hi-End Tool *DIGICheck* dar. Es arbeitet als ASIO-Host, der mittels einer besonderen Technik auf in Benutzung befindliche Wiedergabekanäle zugreift. Daher kann DIGICheck sogar eine Analyse und Anzeige der Wiedergabedaten durchführen.

18.4 Multiinterface-Betrieb

Die aktuellen Treiber unterstützen den Betrieb von bis zu drei Geräten der RME MADIface Serie. Dabei müssen alle Geräte synchron arbeiten, also per digitalem Eingangssignal mit synchronen Signalen versorgt werden. Der OctaMic XTC kann so gemeinsam mit einem MADIface XT, MADIface USB, MADIface Pro, Fireface UFX+, oder einem ADI-2 Pro arbeiten. Unter ASIO präsentiert der Treiber alle Geräte als ein ASIO-Device, mit allen verfügbaren Kanälen.

Wenn eines der Geräte im Clock Mode Master arbeitet, müssen die anderen im Modus Slave arbeiten, und vom Master-Gerät per Word, ADAT, AES oder MADI synchronisiert werden. Im Settingsdialog sind die Clock-Modi der einzelnen Geräte korrekt zu konfigurieren.

18.5 ASIO

Nach dem Start der ASIO-Software ist in deren Audio-Einstellungen das Gerät oder der ASIO-Treiber **ASIO MADIface USB** auszuwählen.

Die Samplefrequenz wird von der ASIO-Software eingestellt. Die Puffergröße (Latenz) wird im RME Settingsdialog konfiguriert.

Der ASIO 2.2 Treiber unterstützt Samplefrequenzen bis zu 192 kHz. ASIO Direct Monitoring (ADM) wird nicht unterstützt.

19. DIGICheck Windows

DIGICheck ist ein weltweit einmaliges Utility für Tests, Messungen und die Analyse des digitalen Audio-Datenstroms. Die Software ist größtenteils selbsterklärend, enthält aber trotzdem eine ausführliche Online-Hilfe. DIGICheck 5.90 arbeitet als Multiclient ASIO Host, und kann daher parallel zu jeglicher Software sowohl die Eingangs- als auch die Ausgangsdaten (!) anzeigen. DIGICheck bietet derzeit folgende Funktionen:

- Level Meter. Hoch präzise, 24 Bit Auflösung, 2/8/24 Kanäle. Anwendungsbeispiele: Spitzen-Pegelmessung, RMS-Pegelmessung, Over-Erkennung, Messung des Korrelationsgrades (Phase), Messung von Dynamik/Rauschspannungsabständen, Darstellung der Differenz RMS/Peak (Lautheit), Langzeit Spitzenwerterfassung. Input Check. Oversampling Mode für Pegel höher als 0 dBFS. Ausrichtung Vertikal oder Horizontal. Slow RMS und RLB Weighting Filter. K-system kompatibel.
- **Spectral Analyser.** Weltweit einmalige 10-, 20- oder 30-Band Darstellung in analoger Bandpass-Filter Technologie. 192 kHz-fähig!
- Vector Audio Scope. Weltweit einmaliges Phasenmessgerät mit dem typischen Nachleuchten einer Oszilloskop-Röhre, integriertem Korrelationsgradmesser und Level Meter.
- Totalyser. Spectral Analyser und Vector Audio Scope in einem Fenster.
- **Surround Audio Scope.** Professionelles Surround Level Meter mit erweiterter Korrelations-Analyse, ITU Weighting und ITU Summenmeter.
- ITU1770/EBU R128 Meter. Für standardisierte Lautheits-Messungen.
- **Bit Statistics & Noise**. Zeigt die tatsächliche Bit Auflösung, sowie Fehler und DC. Integrierte Signal to Noise Messung in dB und dBA, sowie DC-Messung.
- Global Record. Langzeitaufnahme aller Kanäle mit minimaler Systemlast.
- Komplett Multiclient. Öffnen Sie so viele Messfenster jeglicher Messfunktion auf jeglichen Kanälen und Ein- und Ausgängen wie Sie wollen!

Zur Installation laden Sie die neueste Version von **www.rme-audio.de**, Sektion **Downloads** / **DIGICheck**. herunter, entpacken das zip-Archiv, und starten *setup.exe*. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.





OctaMic XTC

Installation und Betrieb – Mac OS X

20. Allgemeines

Der OctaMic XTC ist ein UAC 2.0 Class Compliant Device. Mac OS X unterstützt UAC vollständig, es ist keine Treiberinstallation erforderlich. Verbinden Sie den OctaMic XTC per USB-Kabel mit dem Computer. Mac OS X erkennt die neue Hardware als **OctaMic XTC (Seriennummer)**.

Unter Mac OS X stehen zwei Modi zur Verfügung: 8/4 Kanäle bis 192 kHz, oder 24/24 Kanäle bis 96 kHz, abhängig von der Auswahl im Audio MIDI Setup. In beiden Fällen kann das Wiedergabesignal von Kanal 1/2 am Gerät auf andere Ausgänge kopiert werden.

Firmware Update

Der OctaMic XTC erhält eventuell erweiterte Funktionen oder Fehlerkorrekturen über ein Firmware Update (aktuell v47). Dieses wäre auf der RME Webseite, Sektion Downloads, USB, erhältlich. Nach dem Herunterladen des Tools ist das gezippte Archiv zu entpacken.

Das Flash Update Tool aktualisiert die Firmware des OctaMic XTC auf die jeweils neueste Version. Nach dem Start des Flash Update Tool zeigt es zunächst die aktuelle Version der Firmware des XTC, und ob diese aktualisiert werden sollte. Wenn ja, dann einfach den Knopf 'Update' drücken. Ein Balken zeigt den Fortgang des Updates und das Ende des Flash-Vorganges an (Verify Ok).

Nach dem Update muss der XTC durch kurzes Aus- und wieder einschalten resettet werden.

Sollte das Flashen unerwartet fehlschlagen wird ab dem nächsten Neustart das Not-BIOS des Gerätes benutzt, es bleibt also funktionsfähig. Das Flashen kann dann erneut versucht werden.

20.1 Konfiguration des OctaMic XTC

Die Konfiguration des OctaMic XTC erfolgt direkt am Gerät. Da normalerweise Mac OS X die Samplerate einstellt empfiehlt es sich den OctaMic XTC auf Clock Source Internal zu stellen.

Über Launchpad – Other – Audio MIDI Setup wird der XTC für systemweite Nutzung konfiguriert. Das Fenster Audio enthält ein Menü zur Einstellung der Samplefrequenz. Im Modus 8/4 sind bis zu 192 kHz möglich, im Modus 24/24 bis zu 96 kHz.

Über **Configure Speakers** lässt sich die Wiedergabe auf alle verfügbaren Kanäle konfigurieren.

00		AL	idio Devices		
Built-in Microphone 2 in/ 0 out Built-in Output 0 in/ 2 out	₽	OctaM Clock	ic XTC (???????) source: Default	Outout	?
24 in/ 4 out		Sou	rce: Default	8ch-24bit I	nteger
		FUIT	nat. 90000.0 Hz	¥ 2401-24010	k
		Ch	Volume	Value	dB M Thru
		Master	0		
		1	0		
		2	0		
		3	0		
		4	0		
		5	0		
		6	0		
		7	0		
		8	0		
		9	0		
		10	0		

Programme, die keine Karten- und/oder Kanalauswahl unterstützen, verwenden immer den Eingang und Ausgang des unter **Systemeinstellungen - Ton** gewählten Geräts. Diese Einstellung ist auch im Audio MIDI Setup über das Zahnrad unten im Fenster möglich.

20.2 Clock Modi - Synchronisation

In der digitalen Welt sind Geräte immer Master (Taktgeber) oder Slave (Taktempfänger). Bei der Zusammenschaltung mehrerer Geräte muss es immer einen Master geben.

Innerhalb eines digitalen Verbundes darf es nur einen Master geben! Ist beim OctaMic XTC der Clock Mode 'Internal' aktiv, muss das extern angeschlossene Gerät Slave sein.

In der täglichen Studiopraxis ist die Definition einer Clock-Referenz unverzichtbar. RMEs exklusive **SyncCheck** Technologie dient der einfachen Prüfung und Anzeige der aktuellen Clock-Situation. Im State Overview zeigt die Spalte SYNC für alle digitalen Eingänge getrennt an, ob ein gültiges Signal anliegt (No Lock, Lock), oder ob ein gültiges *und* synchrones Signal anliegt (Sync). Siehe Kapitel 27.2.

20.3 Multiinterface-Betrieb

OS X erlaubt die Verwendung von mehr als einem Audiogerät und deren gleichzeitige Nutzung in einem Programm. Dies geschieht über die Funktion **Aggregate Devices**, mit dem sich mehrere Geräte zu einem zusammenfassen lassen. Dabei müssen alle Geräte synchron arbeiten, also per digitalem Eingangssignal mit synchronen Signalen versorgt werden.

Wenn eines der Geräte im Clock Mode Master arbeitet, müssen die anderen im Modus Slave arbeiten, und vom Master-Gerät per Word, ADAT, AES oder MADI synchronisiert werden. Im Settingsdialog sind die Clock-Modi der einzelnen Geräte korrekt zu konfigurieren.

21. DIGICheck Mac

DIGICheck ist ein weltweit einmaliges Utility für Tests, Messungen und Analyse des digitalen Audio-Datenstroms. Die Software ist größtenteils selbsterklärend, enthält aber trotzdem eine ausführliche Online-Hilfe. DIGICheck 0.71 arbeitet parallel zu jeglicher Software und kann derzeit alle Eingangsdaten anzeigen. DIGICheck bietet aktuell folgende Funktionen:

- Level Meter. Hoch präzise, 24 Bit Auflösung, 2/8/24 Kanäle. Anwendungsbeispiele: Spitzen-Pegelmessung, RMS-Pegelmessung, Over-Erkennung, Messung des Korrelationsgrades (Phase), Messung von Dynamik/Rauschspannungsabständen, Darstellung der Differenz RMS/Peak (Lautheit), Langzeit Spitzenwerterfassung. Input Check. Oversampling Mode für Pegel höher als 0 dBFS. Ausrichtung Vertikal oder Horizontal. Slow RMS und RLB Weighting Filter. K-system kompatibel.
- **Spectral Analyser.** Weltweit einmalige 10-, 20- oder 30-Band Darstellung in analoger Bandpass-Filter Technologie. 192 kHz-fähig!
- Vector Audio Scope. Weltweit einmaliges Phasenmessgerät mit dem typischen Nachleuchten einer Oszilloskop-Röhre, integriertem Korrelationsgradmesser und Level Meter.
- Totalyser. Spectral Analyser und Vector Audio Scope in einem Fenster.
- Surround Audio Scope. Professionelles Surround Level Meter mit erweiterter Korrelations-Analyse, ITU Weighting und ITU Summenmeter.
- ITU1770/EBU R128 Meter. Für standardisierte Lautheits-Messungen.
- **Bit Statistics & Noise**. Zeigt die tatsächliche Bit Auflösung, sowie Fehler und DC. Integrierte Signal to Noise Messung in dB und dBA, sowie DC-Messung.
- Komplett Multiclient. Öffnen Sie so viele Messfenster jeglicher Messfunktion auf jeglichen Kanälen wie Sie wollen!

Zur Installation laden Sie die neueste Version von **www.rme-audio.de**, Sektion **Downloads** / **DIGICheck**. herunter, entpacken das zip-Archiv, und starten *setup.exe*. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Bedienungsanleitung



OctaMic XTC

Installation und Betrieb – iOS

22. Allgemeines

Der OctaMic XTC arbeitet im Modus **Class Compliant** (UAC 2.0), ein Standard der nativ von Betriebssystemen wie iOS, Mac OS X und Linux unterstützt wird. Es sind dann keine weiteren Treiber erforderlich, ein Gerät wird direkt erkannt.

Der OctaMic XTC ist ein so universelles wie professionelles Hardware-Frontend für Apples iPad. Er gibt dem iPad die professionellen analogen I/Os die ihm fehlen: Hochwertigste Mikrofon-Preamps mit AutoSet, professionelle symmetrische Line-Eingänge, Instrumenten-Eingänge, 2 Hi-Power Stereo-Kopfhörerausgänge, sowie alle im Studio gängigen Digitalschnittstellen -ADAT, AES und MADI. All dies kann mit maximal 24 Kanälen in beiden Richtungen gleichzeitig genutzt werden. Dies alles digital über USB, also in uneingeschränkter Qualität mit bis zu 192 kHz und 24 Bit. Und natürlich ein doppelter, Sysex-fähiger MIDI I/O.

Der XTC liefert keine Versorgungsspannung an iPad/iPhone. Der neuere Lightning zu USB 3 Camera Adapter von Apple enthält eine Lightning-Buchse zum Anschluss des Standard Apple Netzteils, und ermöglicht so das Laden des i-Device während es im Class Compliant Modus mit dem OctaMic XTC arbeitet.

23. Systemvoraussetzungen

- Beliebiges Apple iPad mit mindestens iOS 5, oder iPhone mit mindestens iOS 7
- Apple iPad Camera Connection Kit oder Lightning zu USB Adapter

24. Setup

Verbinden Sie das USB Kabel mit dem Camera Connection Kit/Lightning Adapter. Nun das i-Device starten und Kit/Adapter in die Buchse am i-Device einstecken. Funktioniert alles wie erwartet wird der XTC nun für jegliches Audio I/O verwendet. Eine Audio-Wiedergabe von iTunes erfolgt automatisch über den OctaMic XTC, auf den analogen Ausgängen 1/2 und 3/4.

Hinweis: Die Lautstärkeeinstellung des i-Device ist während des USB-Betriebs außer Funktion.

25. Unterstützte Eingänge und Ausgänge

Am iPad funktioniert bei Mono-Apps Eingang 1, bei Stereo-Apps Eingang 1/2 (also Mikrofon/Line, sowohl Dual-Mono als auch Stereo), und bis zu 8 Eingänge bei Apps wie *MultiTrack DAW* und *Music Studio. Garage Band* unterstützt alle Eingänge, aber nur zwei gleichzeitig. *Auria* kann alle 24 Eingänge gleichzeitig aufnehmen.

Wiedergabe nutzt die analogen Ausgänge 1 und 2, oder auch mehr, wenn die jeweilige App das unterstützt, so wie Auria und Cubasis, die alle 24 Kanäle des XTC nutzen können.

Bei der Wiedergabe kann der XTC wahlweise die iPad Playback-Kanäle 1/2 auf die Ausgänge Phones 1, Phones 2, ADAT, AES und MADI routen (Menü *Digital Routing*).

Im Modus Slave/Externe Clock wird der XTC (und das iPad) bei Vorhandensein eines gültigen digitalen Eingangssignals zu diesem synchronisiert. Dies führt bei einer falschen Samplefrequenz zu schweren Audiostörungen. Ohne ein digitales Eingangssignal bleibt der XTC im Master-Modus. Die aktuelle Samplefrequenz wird grundsätzlich von Mac OS X oder iOS (der aktuellen App) eingestellt. Im Class Compliant Modus ist der Default Clock Modus *Internal*, und iOS setzt typisch 96 kHz. Jede App kann die Samplefrequenz auf einen beliebigen Wert ändern/setzen, aber nicht alle Apps bieten eine Auswahl an. Das Setzen des XTC (und mit ihm des i-Device) in den Modus Slave, durch Auswahl von AES, ADAT oder MADI als externer Clock-Quelle synchronisiert den XTC zu dieser. Bei einer falschen Samplefrequenz kommt es zu schweren Audiostörungen. Ohne externe Clock wechselt der XTC zu seiner internen, wobei iOS oder die in Gebrauch befindliche App die aktuelle Samplefrequenz bestimmt.

Zwar senden und empfangen die MIDI I/Os des XTC Sysex-Daten, leider sind aber viele Apps dazu (noch) nicht in der Lage. Das betrifft auch die ansonsten empfehlenswerten Tools *MIDI Monitor* und *AC-7*. Zur Prüfung der Sysex-Funktion eignet sich die App *Midi Tool Box*.





OctaMic XTC

Technische Referenz

26. Technische Daten

26.1 Analoger Teil

Mikrophon 1-8

- Eingang: XLR, elektronisch symmetriert
- Eingangsimpedanz: 2,4 kOhm, PAD 3,5 kOhm
- Regelbereich Gain: 0, +10 dB bis +65 dB in 1 dB-Schritten
- PAD: -20 dB
- THD @ 30 dB Gain: < -110 dB, < 0,0003 %
- THD+N @ 30 dB Gain: < -100 dB, < 0,001 %
- CMRR 50 Hz: > 60 dB
- CMRR 200 Hz 20 kHz: > 70 dB
- Maximaler Eingangspegel, Gain 0 dB: +12 dBu
- Maximaler Eingangspegel, Gain 0 dB mit PAD: +32 dBu
- Maximaler Eingangspegel, Gain 65 dB: -53 dBu
- Rauschabstand (SNR) @ Gain 10 dB: 113 dB RMS unbewertet, 117 dBA

Line TRS In 1-4

- Eingang: 6,3 mm Stereoklinke, elektronisch symmetriert
- Eingangsimpedanz: 3,3 kOhm unsymmetrisch, 6,6 kOhm symmetrisch
- Eingangsimpedanz mit PAD: 3,8 kOhm unsymmetrisch, 7,7 kOhm symmetrisch
- Regelbereich Gain: 0, +10 bis +65 dB in 1 dB-Schritten
- PAD: -18 dB
- Maximaler Eingangspegel, Gain 0 dB: +21 dBu
- Maximaler Eingangspegel, Gain 0 dB mit PAD: +39 dBu
- Maximaler Eingangspegel, Gain 65 dB: -44 dBu
- Rauschabstand (SNR) @ Gain 10 dB: 113 dB RMS unbewertet, 117 dBA

Inst TRS In 5-8

- Eingang: 6,3 mm Monoklinke, unsymmetrisch
- Eingangsimpedanz: 800 kOhm (Hi-Z)
- Regelbereich Gain: 10 bis +65 dB in 1 dB-Schritten
- Maximaler Eingangspegel, Gain 10 dB: +21 dBu
- Maximaler Eingangspegel, Gain 65 dB: -34 dBu
- Rauschabstand (SNR) @ Gain 10 dB: 112 dB RMS unbewertet, 115 dBA

Line/Phones Out 1-4

- Auflösung: 24 Bit
- Rauschabstand (DR): 115 dB RMS unbewertet, 118 dBA
- Frequenzgang @ 44.1 kHz, -0,5 dB: 9 Hz 22 kHz
- Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 9 Hz 45 kHz
- Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 8 Hz 75 kHz
- THD: < -104 dB, < 0,00063 %
- THD+N: < -100 dB, < 0,001 %
- Übersprechdämpfung: > 110 dB
- Ausgang: 6,3 mm Stereoklinke, unsymmetrisch
- maximaler Ausgangspegel bei 0 dBFS, High: +17 dBu
- maximaler Ausgangspegel bei 0 dBFS, Low: +2 dBV
- Ausgangsimpedanz: 30 Ohm

AD-Wandlung Allgemein

Auflösung: 24 Bit

AD-Wandlung Mic XLR

- Frequenzgang @ 44,1 kHz, -0,5 dB: 12 Hz 20,8 kHz
- Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 12 Hz 45,3 kHz
- Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 8 Hz 94 kHz
- THD+N: < -110 dB, < 0,0003 %
- Übersprechdämpfung: > 110 dB
- Signal-Rauschabstand ist abhängig von aktueller Gain-Einstellung

AD-Wandlung Line/Inst TRS

- Frequenzgang @ 44,1 kHz, -0,5 dB: 10 Hz 20,8 kHz
- Frequenzgang @ 96 kHz, -0,5 dB: 10 Hz 45,3 kHz
- Frequenzgang @ 192 kHz, -1 dB: 5 Hz 90 kHz

26.2 Digitale Eingänge

AES/EBU

- 1 x auf 25-pol D-Sub, trafosymmetriert, galvanisch getrennt, nach AES3-1992
- hochempfindliche Eingangsstufe (< 0,3 Vss)
- SPDIF kompatibel (IEC 60958)
- Akzeptiert Consumer und Professional Format
- Lock Range: 27 kHz 200 kHz
- Jitter bei Sync auf Eingangsignal: < 1 ns
- Jitterunterdrückung: > 30 dB (2,4 kHz)

Word Clock

- BNC, nicht terminiert (10 kOhm)
- Optionale interne Terminierung 75 Ohm
- Automatische Double/Quad Speed Detektion und Konvertierung zu Single Speed
- SteadyClock garantiert jitterarme Synchronisation auch im Varispeed-Betrieb
- Unempfindlich gegen DC-Offsets im Netzwerk
- Signal Adaptation Circuit: Signalrefresh durch Zentrierung und Hysterese
- Überspannungsschutz
- Pegelbereich: 1,0 Vss 5,6 Vss
- Lock Range: 27 kHz 200 kHz
- Jitter bei Sync auf Eingangsignal: < 1 ns
- Jitterunterdrückung: > 30 dB (2,4 kHz)

MADI

- Optisch über FDDI Duplex SC Connector
- 62,5/125 und 50/125 kompatibel
- Akzeptiert 56 Kanal und 64 Kanal Modus, sowie 96k Frame
- Single Wire: maximal 64 Kanäle 24 Bit 48 kHz
- Double Wire / 96k Frame: maximal 32 Kanäle 24 Bit 96 kHz
- Quad Wire: maximal 16 Kanäle 24 Bit 192 kHz
- Lock Range: 28 kHz 54 kHz
- Jitter bei Sync auf Eingangsignal: < 1 ns
- Jitterunterdrückung: > 30 dB (2,4 kHz)

26.3 Digitale Ausgänge

AES/EBU

- 4 x, trafosymmetriert, galvanisch getrennt, nach AES3-1992
- Ausgangsspannung 4,0 Vss
- Format Professional nach AES3-1992 Amendment 4
- Single Wire: 4 x 2 Kanäle 24 Bit, maximal 192 kHz

ADAT

- 2 x TOSLINK
- Standard: 8 Kanäle 24 Bit, maximal 48 kHz
- S/MUX: 16 Kanäle 24 Bit / 48 kHz, entsprechend 8 Kanäle 24 Bit 96 kHz
- S/MUX4: 16 Kanäle 24 Bit / 48 kHz, entsprechend 4 Kanäle 24 Bit 192 kHz

Word Clock

- BNC
- Maximaler Pegel: 5 Vss
- Pegel bei Terminierung mit 75 Ohm: 4,0 Vss
- Innenwiderstand: 10 Ohm
- Frequenzbereich: 27 kHz 200 kHz

MADI

- Optisch über FDDI Duplex SC Connector
- 62,5/125 und 50/125 kompatibel
- Faserlänge optisch bis zu 2000 m
- Generiert 56 Kanal und 64 Kanal Modus, sowie 96k Frame
- Single Wire: maximal 64 Kanäle 24 Bit 48 kHz
- Double Wire / 96k Frame: maximal 32 Kanäle 24 Bit 96 kHz
- Quad Wire: maximal 16 Kanäle 24 Bit 192 kHz

26.4 Digitaler Teil

- Clocks: Intern, AES In, Wordclock In, ADAT In, MADI In
- Low Jitter Design: < 1 ns im PLL Betrieb, alle Eingänge
- Interne Clock: 800 ps Jitter, Random Spread Spectrum
- Jitterunterdrückung bei externer Clock: > 30 dB (2,4 kHz)
- Praktisch kein effektiver Jittereinfluss der Clock auf AD-Wandlung
- PLL arbeitet selbst mit mehr als 100 ns Jitter ohne Aussetzer
- Unterstützte Samplefrequenzen: 28 kHz bis zu 200 kHz

26.5 MIDI

- 16 Kanäle MIDI I/O
- 5-pol DIN Buchsen
- Galvanische Trennung über Optokoppler

MIDI over MADI

• Unsichtbare Übertragung per User Bit des Kanals 56 (48k Frame)

26.6 Allgemeines

- Stromversorgung: Internes Schaltnetzteil, 100 240 V AC, 30 Watt
- Typischer Leistungsbedarf: 15 Watt
- Maximaler Leistungsbedarf: < 20 Watt
- Masse mit Rackohren (BxHxT): 483 x 44 x 242 mm
- Masse ohne Rackohren/Bügel (BxHxT): 436 x 44 x 236 mm
- Gewicht: 3 kg
- Temperaturbereich: +5° bis zu +50° Celsius
- Relative Luftfeuchtigkeit: < 75%, nicht kondensierend

26.7 Firmware

Der OctaMic XTC basiert intern auf programmierbarer Logik. Durch Neuprogrammierung eines kleinen Bausteines, eines sogenannten Flash-PROM, können Funktion und Verhalten des Gerätes jederzeit verändert werden.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Handbuches wird das Gerät mit der Firmware 47 ausgeliefert. Die Firmware-Version wird nach dem Einschalten des OctaMic XTC für circa eine Sekunde auf dem Display angezeigt, sowie im Menü SETUP – *Options* – *General Settings* – SW-Version.

Firmware Updates: Werden auf der RME Website, <u>www.rme-audio.de</u>, im Bereich Downloads kostenlos zur Verfügung gestellt. Siehe auch Kapitel 16 und 20.

26.8 MADI User Bit Belegung

- RS-232: Kanäle 1 bis 9 (wird immer von MADI durchgereicht)
- ADC: Kanal 19
- MIDI: Kanal 56 (48k) / 28 (96k)

26.9 Steckerbelegungen

Die D-Sub Buchse beinhaltet vier AES Ein- und Ausgänge. Die Belegung folgt dem verbreiteten Tascam Standard, welches auch von Digidesign benutzt wird.

Tascam / Digidesign:

Signal	In							
	1/2+	1/2-	3/4+	3/4-	5/6+	5/6-	7/8+	7/8-
D-Sub	24	12	10	23	21	9	7	20

Signal	Out							
	1/2+	1/2-	3/4+	3/4-	5/6+	5/6-	7/8+	7/8-
D-Sub	18	6	4	17	15	3	1	14

GND liegt an den Pins 2, 5, 8, 11, 16, 19, 22, 25. Pin 13 bleibt frei.

Auch die Belegung nach Yamaha Pinout ist oft anzutreffen. Bei der Erstellung eines D-Sub zu D-Sub Adapter-/Anschlusskabels ist zu beachten, dass dessen Stecker eindeutig mit *Tascam* und *Yamaha* gekennzeichnet werden. Das Kabel lässt sich nur korrekt verwenden, indem der Tascam Stecker auf eine Tascam Buchse gesteckt wird – dito die andere Seite mit Yamaha.

Yamaha:

Signal	In							
_	1/2+	1/2-	3/4+	3/4-	5/6+	5/6-	7/8+	7/8-
D-Sub	1	14	2	15	3	16	4	17

Signal	Out							
	1/2+	1/2-	3/4+	3/4-	5/6+	5/6-	7/8+	7/8-
D-Sub	5	18	6	19	7	20	8	21

GND liegt an den Pins 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25.

Gleiches gilt für ein direktes Adapterkabel Tascam D-Sub zu Euphonix D-Sub.

Euphonix:

Signal	In							
_	1/2+	1/2-	3/4+	3/4-	5/6+	5/6-	7/8+	7/8-
D-Sub	15	2	4	16	18	5	7	19

Signal	Out							
_	1/2+	1/2-	3/4+	3/4-	5/6+	5/6-	7/8+	7/8-
D-Sub	21	8	10	22	24	11	13	25

GND liegt an den Pins 3, 6, 9, 12, 14, 17, 20, 23. Pin 1 bleibt frei.

XLR-Buchsen analoger Eingang 1-8

Die XLR-Buchsen der symmetrischen analogen Eingänge sind entsprechend internationalem Standard belegt:

1 = GND (Abschirmung) 2 = + (hot) 3 = - (cold)

Klinkenbuchsen analoger Eingang 1-4

Die 6,3 mm Stereo-Klinkenbuchsen der symmetrischen analogen Eingänge sind entsprechend internationalem Standard belegt:

Spitze = + (hot) Ring = - (cold) Schaft = Masse (GND)

Klinkenbuchsen analoger Eingang 5-8

Eingänge 5 bis 8 sind unsymmetrisch:

Spitze = + (hot) Ring = nicht verbunden (n.c.) Schaft = Masse (GND)

Klinkenbuchsen Phones

Die analogen Monitor-Ausgänge sind über 6,3 mm Stereo-Klinkenbuchsen zugänglich. Der Ausgang ist daher direkt mit Kopfhörern nutzbar. Bei Verwendung als Line-Ausgang ist im Allgemeinen ein Adapter von Stereo-Klinke auf zwei Mono-Klinken oder Cinchstecker erforderlich.

Die Belegung folgt internationalem Standard, der linke Kanal liegt auf der Spitze des Klinkensteckers, der rechte Kanal auf dem Ring.



27. Technischer Hintergrund

27.1 Begriffserklärungen

Single Speed

Ursprünglicher Frequenzbereich von Digital Audio. Zum Einsatz kamen 32 kHz (Digitaler Rundfunk), 44.1 kHz (CD) und 48 kHz (DAT).

Double Speed

Verdopplung des ursprünglichen Samplefrequenzbereiches, um eine hochwertigere Audio- und Verarbeitungsqualität sicherzustellen. 64 kHz ist ungebräuchlich, 88.2 kHz wird trotz einiger Vorteile selten benutzt, 96 kHz ist weit verbreitet. Manchmal auch **Double Fast** genannt.

Quad Speed

Kontrovers diskutierte Vervierfachung des ursprünglichen Samplefrequenzbereiches, um eine Hi-End Audio- und Verarbeitungsqualität sicherzustellen. 128 kHz existiert faktisch nicht, 176.4 kHz wird selten benutzt, wenn dann kommt meist 192 kHz zum Einsatz.

Single Wire

Normale Übertragung der Audiodaten, wobei die effektive Samplefrequenz der tatsächlichen des digitalen Signals entspricht. Wird im Bereich 32 kHz bis 192 kHz eingesetzt. Manchmal auch **Single Wide** genannt.

Double Wire

Vor 1998 gab es überhaupt keine Receiver/Transmitter-Schaltkreise, welche mehr als 48 kHz empfangen oder senden konnten. Zur Übertragung höherer Samplefrequenzen wurde daher auf einer AES-Leitung statt zwei Kanälen nur noch einer übertragen, dessen ungerade und gerade Samples auf die ursprünglichen Kanäle Links/Rechts verteilt sind. Damit ergibt sich die doppelte Datenmenge, also auch doppelte Samplefrequenz. Zur Übertragung eines Stereo-Signales sind demzufolge zwei AES/EBU Ports erforderlich.

Das Prinzip von Double Wire ist heute Industrie-Standard, wird aber nicht immer so genannt. Weitere Namen sind **Dual AES**, **Double Wide**, **Dual Line** und **Wide Wire**. Die AES3 Spezifikation benutzt die ungebräuchliche Bezeichnung *Single channel double sampling frequency mode*. Bei Nutzung des ADAT Formates heißt das Verfahren S/MUX.

Double Wire funktioniert natürlich nicht nur mit Single Speed als Basis, sondern auch mit Double Speed. Beispielsweise benutzte das ProTools HD System, dessen AES Receiver/Transmitter nur bis 96 kHz arbeiteten, das Double Wire Verfahren, um 192 kHz I/O zu realisieren. Aus vier Kanälen mit je 96 kHz entstehen dank Double Wire zwei Kanäle mit 192 kHz.

Quad Wire

Wie Double Wire, nur werden die Samples eines Kanals auf vier Kanäle verteilt. Geräte mit Single Speed Interface können so bis zu 192 kHz übertragen, benötigen aber zwei AES/EBU Ports um einen Kanal übertragen zu können. Auch **Quad AES** genannt.

S/MUX

Da die ADAT-Schnittstelle seitens der Interface-Hardware auf Single Speed begrenzt ist, kommt bis 96 kHz das Double Wire Verfahren zum Einsatz, wird jedoch allgemein mit S/MUX (Sample Multiplexing) bezeichnet. Ein ADAT-Port überträgt damit vier Kanäle.

S/MUX4

Mit Hilfe des Quad Wire Verfahrens können bis zu zwei Kanäle bei 192 kHz über ADAT übertragen werden. Das Verfahren wird hier S/MUX4 genannt.

<u>Hinweis</u>: Alle Konvertierungen in den beschriebenen Verfahren sind verlustfrei, es werden nur die vorhandenen Samples zwischen den Kanälen verteilt oder zusammengeführt.

27.2 Lock und SyncCheck

Digitale Signale bestehen aus einem Carrier (Träger) und den darin enthaltenen Nutzdaten (z.B. Digital Audio). Wenn ein digitales Signal an einen Eingang angelegt wird, muss sich der Empfänger (Receiver) auf den Takt des Carriers synchronisieren, um die Nutzdaten später störfrei auslesen zu können. Dazu besitzt der Empfänger eine PLL (Phase Locked Loop). Sobald sich der Empfänger auf die exakte Frequenz des hereinkommenden Carriers eingestellt hat ist er 'locked' (verriegelt). Dieser **Lock**-Zustand bleibt auch bei kleineren Schwankungen der Frequenz erhalten, da die PLL als Regelschleife die Frequenz am Empfänger nachführt.

Wird an den OctaMic XTC ein AES- oder MADI-Signal angelegt, beginnt die entsprechende LED zu blinken. Das Gerät signalisiert LOCK, also ein gültiges, einwandfreies Eingangssignal (ist das Signal auch synchron leuchtet sie konstant, siehe unten).

Leider heißt Lock noch lange nicht, dass das empfangene Signal in korrekter Beziehung zur die Nutzdaten auslesenden Clock steht. Beispiel: Der OctaMic XTC steht auf internen 44.1 kHz (Clock Mode Master), und an den Eingang MADI ist ein Mischpult mit MADI-Ausgang angeschlossen. Die entsprechende LED wird sofort LOCK anzeigen, aber die Samplefrequenz des Mischpultes wird normalerweise im Mischpult selbst erzeugt (ebenfalls Master), und ist damit entweder minimal höher oder niedriger als die interne des OctaMic XTC. Ergebnis: Beim Auslesen der Nutzdaten kommt es regelmäßig zu Lesefehlern, die sich als Knackser und Aussetzer bemerkbar machen.

Auch bei der Nutzung mehrerer Eingänge ist ein einfaches LOCK unzureichend. Zwar lässt sich das obige Problem elegant beseitigen, indem der OctaMic XTC von Internal Clock auf MADI In umgestellt wird (seine interne Clock ist damit die vom Mischpult gelieferte). Wird aber nun ein weiteres asynchrones Gerät angeschlossen, ergibt sich wiederum eine Abweichung der Samplefrequenz, und damit Knackser und Aussetzer.

Um solche Probleme auch optisch am Gerät anzuzeigen, enthält der OctaMic XTC **Sync-Check**. Es prüft alle verwendeten Clocks auf *Synchronität*. Sind diese nicht zueinander synchron (also absolut identisch), blitzt die LED des asynchronen Eingangs. Sind sie jedoch vollständig synchron erlischt die LED, und nur die LED der aktuellen Clock-Quelle leuchtet. Im obigen Beispiel wäre nach Anstecken des Mischpultes sofort aufgefallen, dass die STATE MADI LED andauernd blinkt.

In der Praxis erlaubt SyncCheck einen sehr schnellen Überblick über die korrekte Konfiguration aller digitalen Geräte. Damit wird eines der schwierigsten und fehlerträchtigsten Themen der digitalen Studiowelt endlich leicht beherrschbar.

27.3 Latenz und Monitoring

Der Begriff **Zero Latency Monitoring** wurde 1998 von RME mit der DIGI96 Serie eingeführt und beschreibt die Fähigkeit, das Eingangssignal des Rechners am Digital-Interface direkt zum Ausgang durchzuschleifen. Seitdem ist die dahinter stehende Idee zu einem der wichtigsten Merkmale modernen Harddisk Recordings geworden. Im Jahre 2000 veröffentlichte RME zwei wegweisende Tech Infos zum Thema *Low Latency Hintergrund*, die bis heute aktuell sind: *Monitoring, ZLM und ASIO*, sowie *Von Puffern und Latenz Jitter*, zu finden auf der RME Website.

Wie Zero ist Zero?

Rein technisch gesehen gibt es kein Zero. Selbst das analoge Durchschleifen ist mit Phasenfehlern behaftet, die einer Verzögerung zwischen Ein- und Ausgang entsprechen. Trotzdem lassen sich Verzögerungen unterhalb bestimmter Werte subjektiv als Null-Latenz betrachten. Das analoge Mischen und Routen gehört dazu, RMEs Zero Latency Monitoring unseres Erachtens auch. RMEs digitale Receiver verursachen aufgrund unvermeidlicher Pufferung und nachfolgender Ausgabe über den Transmitter eine typische Verzögerung von 3 Samples über alles. Das entspricht bei 44.1 kHz etwa 68 µs (0,000068 s), bei 192 kHz noch 15 µs.

Oversampling

Während man die Verzögerung der digitalen Schnittstellen relativ vergessen kann, ist bei Nutzung der analogen Ein- und Ausgänge eine nicht unerhebliche Verzögerung vorhanden. Moderne Chips arbeiten mit 64- oder 128-facher Überabtastung und digitalen Filtern, um die fehlerbehafteten analogen Filter möglichst weit aus dem hörbaren Frequenzbereich zu halten. Dabei entsteht eine Verzögerung von circa 40 Samples, knapp einer Millisekunde. Ein Abspielen und Aufnehmen einer Spur über DA und AD (Loopback) führt so zu einem Offset der neuen Spur von circa 2 ms.

Low Latency!

Der OctaMic XTC benutzt neueste AD-Wandler mit speziellen Low Latency Filtern, mit herausragendem Rauschabstand, Klirrfaktor, und super-schneller Wandlung. Eine Verzögerung von nur 10 Samples war bis vor einigen Jahren nicht erhältlich. Aber auch der als DA-Wandler zum Einsatz kommende Chip weist eine geringere Verzögerung als üblich auf. Die genauen Verzögerungen durch die AD- und DA-Wandlung beim OctaMic XTC sind:

Samplefrequenz kHz	44.1	48	88,2	96	176,4	192
AD (12.6 x 1/fs) ms	0,28	0,26	0,14	0,13		
AD (9.8 x 1/fs) ms					0,06	0,05
DA (28 x 1/fs) ms	0,63	0,58	0,32	0,29	0,16	0,15

Diese Werte sind wesentlich kleiner als die von selbst deutlich teureren Geräten, und damit ein wichtiger Schritt zur weiteren Reduzierung der Latenz im rechnergestützten Studio.

27.4 USB Audio (Windows)

USB-Audio unterscheidet sich in einigen Punkten deutlich von PCI-basierten Audio Interfaces. Ein OctaMic XTC erreicht an einem modernen PC durchaus eine ähnliche Performance wie eine PCI- oder PCI-Express Karte. Geringe CPU-Last und eine knacksfreie Nutzung von 64 Samples Puffergröße sind auf aktuellen Rechnern möglich. Auf etwas älteren Rechner dagegen verursacht schon ein simples Stereo-Playback eine CPU-Last von über 30 %.

Ein kurzzeitig blockierter Rechner führt – egal ob WDM oder ASIO - zu einem Verlust eines oder mehrerer Datenpakete. Solche Probleme sind nur durch eine höhere Buffer Size (und damit Latenz) vermeidbar.

Der OctaMic XTC enthält eine einzigartige Datenprüfung, die Fehler auf dem USB-Übertragungsweg erkennt und im Settingsdialog anzeigt. Außerdem enthält es einen speziellen Mechanismus, der die aktuelle Sampleposition automatisch korrigiert. Er erlaubt es, trotz Aussetzern mit Aufnahme und Wiedergabe fortzufahren.

USB Diagnosis -|34|-0 crc5 / 5.2 min

Der OctaMic XTC sollte – wie alle Audiointerfaces – eine möglichst ungestörte Datenübertragung zum Computer besitzen. Dies lässt sich am einfachsten garantieren, indem der XTC möglichst an einen eigenen Bus angeschlossen wird. Dies sollte ohne weitere Hardware möglich sein, da gängige USB 2.0 Interfaces immer im Doppelpack daherkommen. Eine Prüfung im Geräte-Manager erfolgt folgendermaßen:

- > OctaMic XTC an einen USB-Port anschließen
- > Gerätemanager starten, Ansicht nach Verbindung wählen
- > ACPI x86-basierter PC, Microsoft ACPI konformes System, PCI Bus ausklappen

In diesem Zweig finden sich normalerweise zwei Einträge eines *USB2 Enhanced Host Controllers*. Über einen Root Hub sind daran dann die USB-Devices angeschlossen, auch der OctaMic XTC erscheint dort. Durch einfaches Umstecken lässt sich in dieser Darstellung nun überprüfen, an welchem der beiden Controller der OctaMic XTC angeschlossen ist, und bei mehreren Geräten, ob diese am gleichen Controller hängen.

Diese Information lässt sich natürlich auch nutzen, um eine USB-Festplatte am Rechner zu betreiben, ohne den OctaMic XTC zu stören, indem die Platte am anderen Controller betrieben wird. Außerdem gilt sie gleichermaßen für USB 3. Ports

Vor allem bei Notebooks kann es aber passieren, dass alle internen Geräte und alle Buchsen am gleichen Controller hängen, und der zweite Controller überhaupt nicht genutzt wird. Dann arbeiten alle Geräte am gleichen Bus und behindern sich gegenseitig.

27.5 DS - Double Speed

Nach Aktivierung des *Double Speed Modus* arbeitet der OctaMic XTC mit doppelter Samplefrequenz. Die interne Clock 44.1 kHz wird zu 88.2 kHz, 48 kHz zu 96 kHz. Die interne Auflösung beträgt weiterhin 24 Bit.

Samplefrequenzen oberhalb 48 kHz waren nicht immer selbstverständlich – und konnten sich wegen des alles dominierenden CD-Formates (44.1 kHz) bis heute nicht auf breiter Ebene durchsetzen. Vor 1998 gab es überhaupt keine Receiver/Transmitter-Schaltkreise, welche mehr als 48 kHz empfangen oder senden konnten. Daher wurde zu einem Workaround gegriffen: statt zwei Kanälen überträgt eine AES-Leitung nur noch einen Kanal, dessen gerade und ungerade Samples auf die ursprünglichen Kanäle Links/Rechts verteilt werden. Damit ergibt sich die doppelte Datenmenge, also auch doppelte Samplefrequenz. Zur Übertragung eines Stereo-Signales sind demzufolge zwei AES/EBU-Anschlüsse erforderlich.

Diese Methode der Übertragung wird in der professionellen Studiowelt als *Double Wire* bezeichnet, und ist unter dem Namen *S/MUX (Sample Multiplexing)* auch in Zusammenhang mit der ADAT-Schnittstelle bekannt.

Erst im Februar 1998 lieferte Crystal die ersten 'Single Wire' Receiver/Transmitter, die auch mit doppelter Samplefrequenz arbeiteten. Damit konnten nun auch über nur einen AES/EBU Anschluss zwei Kanäle mit je 96 kHz übertragen werden.

Doch *Double Wire* ist deswegen noch lange nicht tot. Zum einen gibt es nach wie vor viele Geräte, die nicht mehr als 48 kHz beherrschen, z.B. digitale Bandmaschinen. Aber auch andere aktuelle Schnittstellen wie ADAT und TDIF nutzen weiterhin diesen Modus.

Da die ADAT-Schnittstelle seitens der Interface-Hardware keine Samplefrequenzen über 48 kHz ermöglicht, wird im DS-Betrieb vom OctaMic XTC automatisch das Sample Multiplexing aktiviert. Die Daten eines Kanals werden nach folgender Tabelle auf zwei Kanäle verteilt:

Original	1	2	3	4	5	6	7	8
DS Signal	1/2	3/4	5/6	7/8	1/2	3/4	5/6	7/8
Port	1	1	1	1	2	2	2	2

Da das Übertragen der Daten doppelter Samplefrequenz mit normaler Samplefrequenz (Single Speed) erfolgt, ändert sich am ADAT-Ausgang nichts, dort stehen also in jedem Fall nur 44.1 kHz oder 48 kHz an.

27.6 QS – Quad Speed

Aufgrund der geringen Verbreitung von Geräten mit Samplefrequenzen bis 192 kHz, wohl aber noch mehr wegen des geringen praktischen Nutzens solcher Auflösungen (CD...), konnte sich Quad Speed bisher nur in wenigen Geräten durchsetzen. Eine Implementierung im ADAT-Format als doppeltes S/MUX (S/MUX4) ergibt nur noch 2 Kanäle pro optischem Ausgang. Daher ist der OctaMic XTC an den ADAT-Ausgängen bei Quad Speed auf vier Kanäle begrenzt.

An den AES-Ausgängen stehen 192 kHz nur im Single Wire Verfahren bereit.

27.7 AES/EBU - SPDIF

Die wichtigsten elektrischen Eigenschaften von 'AES' und 'SPDIF' sind in der Tabelle zu sehen. AES/EBU ist die professionelle, symmetrische Verbindung mit XLR-Steckverbindern. Basierend auf der AES3-1992 wird der Standard von der *Audio Engineering Society* festgelegt. Für den 'home user' haben Sony und Philips auf symmetrische Verbindungen verzichtet, und benutzen entweder Cinch-Stecker oder optische Lichtleiterkabel (TOSLINK). Das S/P-DIF (Sony/Philips Digital Interface) genannte Format ist in der IEC 60958 festgelegt.

Тур	AES3-1992	IEC 60958
Verbindung	XLR	RCA / Optisch
Betriebsart	Symmetrisch	Unsymmetrisch
Impedanz	110 Ohm	75 Ohm
Pegel	0,2 V bis 5 Vss	0,2 V bis 0,5 Vss
Clock Genauigkeit	nicht spezifiziert	I: ± 50ppm
_		II: 0,1%
		III: Variable Pitch
Jitter	< 0.025 UI (4.4 ns @ 44.1 kHz)	nicht spezifiziert

Neben den elektrischen Unterschieden besitzen die beiden Formate aber auch einen geringfügig anderen Aufbau. Zwar sitzen die Audioinformationen an der gleichen Stelle im Datenstrom, weshalb beide Formate prinzipiell kompatibel sind. Es existieren jedoch auch Informationsblöcke, die sich in beiden Normen unterscheiden. In der Tabelle wurde die Bedeutung des Byte 0 für beide Formate übereinander gestellt. Im ersten Bit erfolgt bereits eine Festlegung, ob die folgenden Bits als Professional oder Consumer zu verstehen sind.

Byte	Mode	Bit 0	1	2	3	4	5	6	7
0	Pro	P/C	Audio?		Emphasis		Locked	Sample	Freq.
0	Con	P/C	Audio?	Сору		Emphasis	5	Mod	le

Wie zu sehen ist unterscheiden sich die Bedeutungen der nachfolgenden Bits in beiden Formaten ganz erheblich. Wenn ein Gerät, wie ein handelsüblicher DAT-Rekorder, nur einen SPDIF Eingang besitzt, versteht es normalerweise auch nur dieses Format. Es schaltet daher meist bei Zuführung von Professional-Daten ab. Wie die Tabelle zeigt würde ein Professional-kodiertes Signal bei Verarbeitung durch ein nur Consumer Format verstehendes Gerät zu Fehlfunktionen im Kopierschutz und der Emphasis führen.

Viele Geräte mit SPDIF-Eingang verstehen heutzutage auch das Professional Format. Geräte mit AES3-Eingang akzeptieren (mittels Kabeladapter) fast immer auch Consumer SPDIF.

27.8 Rauschabstand im DS- / QS-Betrieb

Der hervorragende Rauschabstand der AD-Wandler des OctaMic XTC lässt sich auch ohne teures Mess-Equipment verifizieren, z.B. mittels der Aufnahme-Pegelanzeigen diverser Software. Bei Umschaltung in den DS- und QS-Betrieb steigt das angezeigte Grundrauschen jedoch von circa -113 dBFS auf circa -106 dBFS bei 96 kHz, und –79 dBFS bei 192 kHz. Hierbei handelt es sich um keinen Fehler. Bei dieser Art der Pegelmessung wird das Rauschen im gesamten Frequenzbereich erfasst, bei 96 kHz Samplefrequenz also von 0 Hz bis 48 kHz (RMS unbewertet), bei 192 kHz von 0 Hz bis 96 kHz.

Wird der Messbereich dagegen bei 192 kHz Samplerate auf den Bereich 20 Hz bis 20 kHz begrenzt (sogenannter Audio-Bandpass), ergibt sich wieder ein Wert von -113 dB. Dies ist auch mit DIGICheck nachvollziehbar. In der Funktion **Bit Statistic & Noise** misst DIGICheck das Grundrauschen mit *Limited Bandwidth*, ohne DC und unhörbare hochfrequente Anteile.

🔡 DIGICheck	- Bit Stat	tistic & N	loise							
File Function	Options H	Help								
🖻 🖬 🙂	$\stackrel{FNC}{\to} \stackrel{\Xi \succ}{\to} \cdot$	<u>۱</u>								
Subframe	MSB	β	udio Dat:	a	LSB	AUX	CUV	RMS LB [dB+3]	RMS [dBA+3]	DC [dB]
1 - Left	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* 0 0	-113.8	-116.9	-138.5
2 - Right	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* 0 0	-113.8	-116.9	-138.6
Bits	4	8	12	16	20	24		20Hz 20kHz	A-weighting	OHz
Press F1 for help.									SR	192kHz //.

Der Grund für dieses Verhalten ist das Noise-Shaping der AD-Wandler. Sie erreichen ihren hervorragenden Klang, indem sie Störprodukte in den unhörbaren Frequenzbereich über 30 kHz verschieben. Dort nimmt das Rauschen also leicht zu. Aufgrund des hohen Energiegehaltes hochfrequenten Rauschens, sowie der vervierfachten Bandbreite, ergibt sich bei einer breitbandigen Messung ein deutlich verringerter Rauschabstand, während sich der hörbare Rauschanteil nicht im Geringsten verändert.



Wie im Bild zu sehen ist bleibt das Grundrauschen bis 30 kHz vollkommen unverändert. Bei Samplefrequenzen bis 96 kHz erfolgt das Noise-Shaping außerhalb des Übertragungsbereiches.

27.9 MADI Basics

MADI, das serielle **M**ultichannel **A**udio **D**igital Interface, wurde auf Wunsch von mehreren Firmen bereits 1989 als Erweiterung des existierenden AES3-Standards definiert. Das auch als AES/EBU bekannte Format, ein symmetrisches Bi-Phase Signal, ist auf 2 Kanäle begrenzt. MADI enthält vereinfacht gesagt 28 solcher AES/EBU Signale seriell, also hintereinander, und kann dabei noch +/-12,5 % in der Samplefrequenz variieren. Dabei wird von einer Datenrate von knapp 100 Mbit/s ausgegangen, die nicht überschritten werden darf.

Da in der Praxis aber eher von einer festen Samplefrequenz ausgegangen werden kann, wurde im Jahre 2001 der 64-Kanal Modus offiziell eingeführt. Dieser erlaubt eine maximale Samplefrequenz von 48 kHz +ca. 1%, entsprechend 32 Kanälen bei 96 kHz, ohne die festgelegten 100 Mbit/s zu überschreiten. Die effektive Datenrate an der Schnittstelle beträgt aufgrund zusätzlicher Kodierung 125 Mbit/s.

Ältere Geräte verstehen und generieren daher nur das 56-Kanal Format. Neuere Geräte arbeiten häufig im 64-Kanal Format, stellen nach außen aber nur 56 Audiokanäle zur Verfügung. Der Rest wird zur Übertragung von Steuerbefehlen für Mischpultautomationen etc. verbraten. Dass es auch anders geht zeigt RME mit der unsichtbaren Übertragung von 16 MIDI Kanälen und des seriellen RS232 Datenstromes, wobei das 64-kanalige MADI-Signal weiterhin vollkommen kompatibel ist.

Zur Übertragung des MADI-Signals wurden bewährte Methoden und Schnittstellen aus der Netzwerktechnik übernommen. Unsymmetrische (koaxiale) Kabel mit BNC-Steckern und 75 Ohm Wellenwiderstand sind den meisten bekannt, preisgünstig und leicht beschaffbar. Wegen der kompletten galvanischen Trennung ist die optische Schnittstelle jedoch viel interessanter – für viele Anwender jedoch ein Buch mit 7 Siegeln, denn nur wenige haben jemals mit Schaltschränken voller professioneller Netzwerktechnik zu tun gehabt. Daher nachfolgend ein paar Erläuterungen zum Thema 'MADI optisch'.

- Die zu verwendenden Kabel sind Standard in der Computer-Netzwerktechnik. Daher sind sie auch alles andere als teuer, jedoch leider nicht in jedem Computer-Geschäft erhältlich.
- Die Kabel sind mit einer internen Faser von nur 50 oder 62,5 µm aufgebaut, sowie einer Umhüllung von 125 µm. Sie heißen daher Netzwerkkabel 62,5/125 oder 50/125, erstere meist blau, letztere meist orange. Obwohl nicht immer explizit erwähnt handelt es sich grundsätzlich um Glasfaserkabel. Plastik-Faser-Kabel (POF, Plastic Optical Fiber) sind in solch kleinen Durchmessern nicht zu fertigen.
- Die verwendeten Stecker sind ebenfalls Industrie-Standard, und heißen SC. Bitte nicht mit ST verwechseln, die ähnlich aussehen wie BNC-Stecker und geschraubt werden. Frühere Stecker (MIC/R) waren unnötig groß und werden daher praktisch nicht mehr verwendet.
- Die Kabel gibt es als Duplex-Variante (2 x 1 Kabel, meist nur an wenigen Stellen zusammengeschweißt), oder als Simplex (1 Kabel). Das Optomodul des OctaMic XTC unterstützt beide Varianten.
- Die Übertragungstechnik arbeitet im sogenannten Multimode-Verfahren, welches Kabellängen bis knapp 2 km erlaubt. Single Mode erlaubt weitaus größere Längen, nutzt mit 8 µm aber auch eine vollkommen anders dimensionierte Faser. Das optische Signal ist übrigens wegen der verwendeten Wellenlänge von 1300 nm für das menschliche Auge unsichtbar.

27.10 SteadyClock

Die SteadyClock Technologie des OctaMic XTC garantiert exzellentes Verhalten in allen Clock-Modi. Aufgrund der effizienten Jitterunterdrückung kann der OctaMic XTC jegliches Clocksignal säubern, auffrischen, und als Referenzclock am Wordclock-Ausgang bereitstellen.

Üblicherweise besteht eine Clock-Sektion aus einer analogen PLL für externe Synchronisation, und verschiedenen Quarzen für interne Synchronisation. SteadyClock benötigt nur noch einen Quarz, dessen Frequenz ungleich der von Digital-Audio ist. Modernste Schaltungstechniken wie Hi-Speed Digital Synthesizer, Digital-PLL, 100 MHz Abtastfrequenz und analoge Filterung erlauben es RME, eine vollkommen neu entwickelte Clock-Technologie kosten- und platzsparend direkt im FPGA zu realisieren, deren Verhalten professionelle Wünsche befriedigt. Trotz ihrer bemerkenswerten Merkmale ist SteadyClock vergleichsweise schnell. Es lockt sich in Sekundenbruchteilen auf das Eingangssignal, folgt auch schnellen Varipitch-Änderungen phasengenau, und lockt sich direkt im Bereich 28 kHz bis 200 kHz.

SteadyClock wurde ursprünglich entwickelt, um aus der sehr stark schwankenden MADI-Clock, also dem Referenzsignal innerhalb des MADI-Datenstromes, eine stabile und saubere Clock zurückzugewinnen. Die in MADI enthaltene Referenz schwankt wegen der zeitlichen Auflösung von 125 MHz mit rund 80 ns. Eine übliche Clock hat dagegen weniger als 5 ns Jitter, eine sehr gute sogar weniger als 2 ns.

Im nebenstehenden Bild ist oben das mit 80 ns Jitter versehene MADI-Eingangssignal zu sehen (gelb). Dank SteadyClock wird daraus eine Clock mit weniger als 2 ns Jitter (blau).

Mit den anderen Eingangssignalen des OctaMic XTC, Wordclock, ADAT und AES/EBU, ist ein solch hoher Wert sehr unwahrscheinlich. Es zeigt aber, dass SteadyClock grundsätzlich in der Lage ist mit solch extremen Werten umzugehen.

Im nebenstehenden Bild ist ein mit circa 50 ns extrem verjittertes Wordclock-Signal zu sehen (obere Linie, gelb). Auch hier bewirkt SteadyClock eine extreme Säuberung, die gefilterte Clock weist weniger als 2 ns Jitter auf (untere Linie, Blau).



W 10.0ns

408.1,us

Cursor 2 408.1 Jus

1.41213MHz

Das gesäuberte und von Jitter befreite Signal kann bedenkenlos in jeglicher Applikation als Referenz-Clock benutzt werden. Das von SteadyClock prozessierte Signal wird natürlich nicht nur intern benutzt, sondern ist auch am Wordclockausgang des OctaMic XTC verfügbar. Es dient außerdem zur Taktung der digitalen Ausgänge MADI, ADAT und AES/EBU.

CH2 2.00\

28. Blockschaltbild



29. MIDI Implementation OctaMic XTC

29.1 Basic SysEx Format

Value	Name
F0h	SysEx header
00h 20h 0Dh	MIDITEMP manufacturer ID
69h	Model ID (OctaMic XTC)
00h7Eh, 7Fh	MIDI device ID
mm	Command ID
nn	Data (parameter index, parameter LSB, parameter MSB, set-flags,)
F7h	EOX

29.2 Message Types - Commands

<u>Value</u>	Name
10h	Request value
11h	Request level meter data
012h	Request changed parameters
020h	Set parameter (multiple parameters allowed)
30h	Send parameters (multiple parameters allowed)

Request Value

Format: F0 00 20 0D 69 (dev ID) 10 F7 This string triggers a complete dump of all parameter data bytes.

Value Response

After being triggered by receiving a request parameter command, device sends a string of all parameter data bytes. Message type is set to 30h.

Set Parameter

Sets any number of parameters. mm / nn can be repeated freely.

Request Level Meter Data

Format: F0 00 20 0D 69 (dev ID) 11 F7 This string triggers a dump of the level meter data.

0xf0, 0x00, 0x20, 0x0d, 0x69

MIDI device ID, command ID, parameter index, parameter LSB, parameter MSB, set-flags, ..., 0xf7

(... = multiple parameters per message allowed, each consisting of index, LSB, MSB, set-flags)

Set-flags: set to value from list to set the according parameter in the device, otherwise parameter will be ignored. Set-flags are only assigned for commands containing multiple parameters. Messages sent by the device (command ID 0x30) do not contain set-flags.

Example for MIDI device ID 0

f0 00 20 0 69 00 20 01 1c 08 7f 0a 30 10 0d f7

Set Gain Mic 2 to 37dB; Pad on; Phase-Invert, Mute, AutoSet, 48V off; all parameters to be set. Set Phones 1 source to MADI1/2; high Level, Phase-Invert off, Mute not to be set.
29.3 Tabelle

Commands

ID	Command	Send	Rec
0x10	request all parameters (incl. level data)		х
0x11	request level data		х
	request changed parameters (in case of no changes: empty		
0x12	block)		Х
0x20	set parameter (multiple parameters allowed)		х
0x30	send parameters (multiple parameters possible)	х	

Parameters

Index	Value Send Rec								
0	Channel Settings Mic 1 (see Details below)	х	х	s.d.					
1	Channel Settings Mic 2	х	х	s.d.					
2	Channel Settings Mic 3	х	х	s.d.					
3	Channel Settings Mic 4	х	х	s.d.					
4	Channel Settings Mic 5	х	х	s.d.					
5	Channel Settings Mic 6 x Channel Settings Mic 7 x								
6	Channel Settings Mic 7	х	х	s.d.					
7	Channel Settings Mic 8	х	Х	s.d.					
8	Phones 1 Volume (see Details below)	х	х	n.a.					
9	Phones 1 Balance	х	х	n.a.					
10	Phones 1 Settings	х	Х	s.d.					
11	Phones 2 Volume	х	х	n.a.					
12	Phones 2 Balance	х	х	n.a.					
13	Phones 2 Settings	х	Х	s.d.					
14	Digital Routing ADAT Out, ADAT2 Out (see Details below)	х	Х	s.d.					
15	Digital Routing AES Out	х	Х	s.d.					
16	Digital Routing MADI 1-8, MADI 9-16	х	х	s.d.					
17	7 Digital Routing MADI 17-24, MADI 25-32 x								
18	Digital Routing MADI 33-40, MADI 41-48	х	х	s.d.					
19	Digital Routing MADI 49-56, MADI 57-64	х	х	s.d.					
20	Digital Routing Rec. 9-16, Rec. 17-24	х	Х	s.d.					
21	Clock Settings	х	Х						
	Bit 0-3: Clock Source (internal, WCK, AES1AES4, ADAT,			0.04					
LSB				0x01					
	Bit 4: WCK always single			0x02					
	Bit 5: WCK termination active			0x04					
MSB	128k 176 4k 192k)			0x08					
WOD				0,00					
22	MADI Settings								
	Bit 0-1: Delay Compensation (0-Off, 1-Manual, 2-Auto-ID, 3-								
LSB	Auto CA)	х	х	0x01					
LSB	Bit 2: MADI-Format (0: 56ch, 1: 64ch)	Х	х	0x02					
LSB	Bit 3: MADI-Frame (0: 96k, 1: 48k)	Х	Х	0x04					
MSB	Bit 0-2: Delay Compensation ID (0-7 for ID 1-8)	Х	х	0x08					

23	MIDI Source Select	x	x	
LSB	Bit 0-2: Source USB1 Output (see Value Table 2)			0x01
	Bit 3-6: Source USB2 Output (see Value Table 2)			0x02
MSB	Bit 0-2: Source DIN Output (see Value Table 2)			0x04
	Bit 3-6: Source MIDI over MADI (see Value Table 2)			0x08
24	Group Enable	х	х	
LSB	Bit 0-3: Group 14 enable (ON)			n.a.
MSB	Bit 0-3: Group 14 AutoSet (AS)			n.a.
25	Save/Load Preset (Receive only)		х	
LSB	Load Preset 16, 0 for no operation			n.a.
MSB	Save Preset 16, 0 for no operation			n.a.
25	Input State Lock/Sync (Send only at request of all params)	х		
LSB	Lock: Bit 0: WCK, Bit 1-4: AES1-4, Bit 5: MADI, Bit 6: ADAT			n.a.
MSB	Sync: Bit 0: WCK, Bit 1-4: AES1-4, Bit 5: MADI, Bit 6: ADAT			n.a.
26	Group Gain adjust		х	
LSB	Delta Gain +64dB (0: -64dB, 64: 0dB, 127: +63dB)			n.a.
MSB	Group (1-4)			n.a.

Level Meter data

26	Level Meter Mic 1 / 2 (see details below)	х	n.a.
27	Level Meter Mic 3 / 4	х	n.a.
28	Level Meter Mic 5 / 6	х	n.a.
29	Level Meter Mic 7 / 8	х	n.a.
30	Level Meter Phones 1	х	n.a.
31	Level Meter Phones 2	х	n.a.

Details

	Channel Settings Mic	Flag				
LSB	Bit 0-5 Gain (0: 0dB, 1: 10dB56:65dB)					
	Bit 6: Phase Invert	0x02				
MSB	Bit 0: Mute	0x04				
	Bit 1: AutoSet	0x08				
	Bit 2: +48V	0x10				
	Bit 3: Pad (Channel 1-4)/Instrument (Channel 5-8)	0x20				
	Bit 4-6: Group (0: off, 14: group)	0x40				

	Digital Routing	
LSB	Bit 0-3: Source 1 (see Value Table 2)	0x01
MSB	Bit 0-3: Source 2 (see Value Table 2)	0x02

	Phones Volume	
LSB	Bit 0-3: 1/10 dB of Volume[dB]+65.0	n.a.
MSB	integer part of Volume[dB]+65.0 (071 for -65+6dB)	

	Phones Balance	
LSB	1/100 Balance	n.a.
MSB	Bit 0: Left (1) / Right (0)	

	Phones Settings	
LSB	Source Bit 06	0x01
MSB	Bit 0: Bit 7 Source (see Value Table 1)	
	Bit 1: Mute	0x02
	Bit 2-3: Phase Invert (0: off, 1: both, 2: left, 3: right)	0x04
	Bit 4: Level (0: Low, 1: High)	0x08

	Level Meter (Send only)	
LSB	Channel 1	
MSB	Channel 2	
Value	126: OVR	
	12595: 0dB6dB (p[dB] = (Value – 125) * 0.2)	
	9423: -6.5dB42dB (p[dB] = (Value – 107) * 0.5)	
	221: -4364dB (p[dB] = Value – 65)	
	0: underflow	

Abbreviations

n.a. not assigned

s.d. see details

Value Table 1 – Phones Sources

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	Play 1/2	Play 3/4	Mic 1	Mic 2	Mic 3	Mic 4	Mic 5	Mic 6
8	Mic 7	Mic 8	Mic 1/2	Mic 3/4	Mic 5/6	Mic 7/8	Mic 1-8	Mic 1-8S
16	ADAT 1	ADAT 2	ADAT 3	ADAT 4	ADAT 5	ADAT 6	ADAT 7	ADAT 8
24	ADAT 1/2	ADAT 3/4	ADAT 5/6	ADAT 7/8	AES 1	AES 2	AES 3	AES 4
32	AES 5	AES 6	AES 7	AES 8	AES 1/2	AES 3/4	AES 5/6	AES 7/8
40	MADI 1	MADI 2	MADI 3	MADI 4	MADI 5	MADI 6	MADI 7	MADI 8
48	MADI 1/2	MADI 3/4	MADI 5/6	MADI 7/8	MADI 9	MADI 10	MADI 11	MADI 12
56	MADI 13	MADI 14	MADI 15	MADI 16	MADI 9/10	MA 11/12	MA 13/14	MA 15/16
64	MADI 17	MADI 18	MADI 19	MADI 20	MADI 21	MADI 22	MADI 23	MADI 24
72	MA 17/18	MA 19/20	MA 21/22	MA 23/24	MADI 25	MADI 26	MADI 27	MADI 28
80	MADI 29	MADI 30	MADI 31	MADI 32	MA 25/26	MA 27/28	MA 29/30	MA 31/32
88	MADI 33	MADI 34	MADI 35	MADI 36	MADI 37	MADI 38	MADI 39	MADI 40
96	MA 33/34	MA 35/36	MA 37/38	MA 39/40	MADI 41	MADI 42	MADI 43	MADI 44
104	MADI 45	MADI 46	MADI 47	MADI 48	MA 41/42	MA 43/44	MA 45/46	MA 47/48
112	MADI 49	MADI 50	MADI 51	MADI 52	MADI 53	MADI 54	MADI 55	MADI 56
120	MA 49/50	MA 51/52	MA 53/54	MA 55/56	MADI 57	MADI 58	MADI 59	MADI 60
128	MADI 61	MADI 62	MADI 63	MADI 64	MA 57/58	MA 59/60	MA 61/62	MA 63/64

Value Table 2 – Digital Routing Sources

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	Mic 1-8	ADAT IN	AES IN	M 1-8	M 9-16	M 17-24	M 25-32	M 33-40
8	M 41-48	M 49-56	M 57-64	PB 1-8	PB 5-12	PB 9-16	PB13-20	PB17-24

Value Table 3 – MIDI Sources

0	1	2	3	4	5
OFF	USB1	USB2	MADI In	DIN in	Control